4H-EC2	QB Querschnittsk Detailinformatione	pemessung EC 2 en
Seite neu erstellt Oktober 2023	🔹 Kontakt 🛛 🔹 Prog	rammübersicht 🚺 🦂 Bestelltext 🛃 Handbuch 🔀
Infos auf dieser Seite		als pdf 🛛 📐
 Eingabeoberfläche Norm / Material / Querschnitt Biege- / Schubbemessung Rissnachweis Spannungsnachweis 	 i Ermüdungsnachweis Dichtigkeitsnachweis Brandnachweis Bewehrung wählen Sicherheitsnw./Dehnungszus 	i i i Bemessungsschnittgrößen i Schnittgrößenimport i Schnittgrößenimport i Ausdrucksteuerung t. i i Nationale Anhänge

Eingabeoberfläche



Das Programm *4H*-EC2QB, Querschnittsbemessung, bemisst beliebige Querschnitte unter ein- oder zweiachsiger Belastung nach Eurocode 2 (Stahlbeton).

# 4H-EC2 - Bemessung [Position 1: Bemessung]	– 🗆 X
Material/ Querschn Schub Riss Spann Ermüd Dicht Brand	Bewehr Spezial auto 🔅 🕒 🖓 ᢖ 🎗 🗸
Querschn Schub Cont Close Norm EC 2 Hochbau Image: Cont Image: Cont Naterial Betonstahl unten B500A Image: Cont Image: Cont Betonstahl oben B500A Image: Cont Image: Cont Image: Cont Image: Cont Betonstahl oben B500A Image: Cont Image: Cont Image: Cont Image: Cont Image: Cont Beton C30/37 Image: Cont	Ouerschnittstyp Rechteck Image: Constant of the second of the secon
Ges Betons im G21 EC 2, 3.1.5 ■ anzeigen Spannungsdehnungslinie des Betons im G2G EC 2, 3.1.5 ■ anzeigen Materialsicherheitsbeiwerte Bemessungssituation Tragfähigkeit (G2T) Fe 1.50 Ys 1.15 Gebrauchstauglichkeit (G2G) Ye 1.80 Ys 1.80 Ermüdung Ye,iet 1.50 Ys.iet 1.15 Im Expositionsklasse oben unten Image: State	80.0
für Bewehrungskorrosion X0 ♥ XC3 ♥ für Betonangriff •••• ♥ ••• ♥ max. Bewehrungsgrad ps 8.00 % Anfangsbewehrung aus Biegebemessung übernehmen ▶ Daten exportieren ▷ Daten importieren ▷ Daten aus 4#-BETON importieren	+

Bild vergrößern 🍳

Die Programmoberfläche enthält eine Reihe von Registerblättern, die die Informationen zu den allgemeinen Parametern *Norm, Material, Querschnitt*, den verschiedenen *Nachweistypen* sowie der abschließenden *Bewehrungswahl* enthalten.

Im rechten oberen Teil der Oberfläche sind Knöpfe angeordnet, die den Programmablauf beeinflussen. Sind Registerfähnchen mit einem grünen Punkt markiert, ist der entsprechende Nachweis aktiviert.



Über den NA-Button wird das entsprechende Eigenschaftsblatt aufgerufen.



Ausdrucksteuerung

Im Eigenschaftsblatt, das nach Betätigen des *Druckeinstellungs*-Buttons erscheint, wird der Ausgabeumfang der Druckliste festgelegt.



Druckliste einsehen

Das Statikdokument kann durch Betätigen des *Visualisierungs*-Buttons am Bildschirm eingesehen werden.



Ausdruck

Über den *Drucker*-Button wird in das Druckmenü gewechselt, um das Dokument auszudrucken. Hier werden auch die Einstellungen für die Visualisierung vorgenommen.



Onlinehilfe

Über den *Hilfe*-Button wird die kontextsensitive Hilfe zu den einzelnen Registerblättern aufgerufen.



Eingabe beenden

Das Programm kann mit oder ohne Datensicherung verlassen werden. Beim Speichern der Daten wird die Druckliste aktualisiert und in das globale Druckdokument eingefügt.

Norm,	Materia	I, Querschnitt
-------	---------	----------------

Norm

Matorial



Im ersten Register werden die nachweisunabhängigen Parameter festgelegt.

In einer Liste werden die beiden zur Verfügung stehenden Bemessungsregeln (Normen) *EC 2 Hochbau* und *EC 2 Betonbrücken* (s. Literatur) angeboten.

Der aktuelle nationale Anhang (NA) wird eingeblendet.

In einer Liste werden die zur Verfügung stehender
Betonstahl- und Betongüten angeboten.

Die Namen (z.B. B500A) stehen für eine Reihe von Parametern, die zur Berechnung verwendet werden.

Jeweils am Ende der Liste kann über den Eintrag *frei* auf diese Parameter direkt zugegriffen werden.

Bei einachsiger Bemessung wird für jede Lage (oben/unten bzw. außen/innen) eine eigene Stahlgüte erwartet.

Für den Beton stehen weitere Attribute zur Verfügung, die die Tragfähigkeit des Materials im *Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)* kennzeichnen.

Es können Betonzugspannungen sowie Kriechen und Schwinden berücksichtigt werden.

Die Spannungsdehnungslinie des Betonstahls wird n. EC 2, 3.2.2, bilinear approximiert.

Die Spannungsdehnungslinie des Betons im *Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)* entspricht n. EC 2, 3.1.7, einem Parabel-Rechteck-Diagramm.

Die Spannungsdehnungslinie des Betons im GZG kann aus einer Liste ausgewählt werden.

Betonstahl Spannungsdehnungslinie der Bewehrung	B500A EC 2, 3.2.2	anzeigen
act Deweiniang	ισ	
bilinear	/	e
Beton	C30/37 💽	3
Betonzugspannungen I nur bei Nachweisen im GZG	berücksichtigen	
Kriechen und Schwinde nur bei Nachweisen im 626	en des Betons	
Spannungsdehnungslinie des Betons im GZT	EC 2, 3.1.7	🗹 🗹 anzeigen
Parabel-Rechteck		
Spannungsdehnungslinie des Betons im GZG	EC 2, 3.1.5	anzeigen
wirklichkeitsnah	ő	

EC 2 Hochbau

NA: Deutschland

◄

Standardmäßig wird die 'wirklichkeitsnahe' Linie für Verformungsberechnungen n. EC 2, 3.1.5, verwendet.

Die Spannungsdehnungslinien können zum besseren Verständnis am Bildschirm angezeigt werden.

Eine Beschreibung der Baustoffe sowie der o.a. Funktionen finden Sie hier.

Das Bemessungskonzept des Eurocode sieht vor, dass die Schnittgrößen (Lastseite) mit Teilsicherheitsbeiwerten und die Baustoffe (Materialseite) mit Materialsicherheitsbeiwerten gewichtet werden.

Die Bemessung erfolgt für die gewichteten Schnittgrößen (Bemessungsgrößen), die in Abhängigkeit der Belastungsart (Kombination) festgelegt wurden.

Materialsicherheitsbeiwerte

Bemessungssituation	Grundkombi	ination	
Tragfähigkeit (GZT) 🧼 💡	1.50	Ys	1.15
Gebrauchstauglichkeit (GZG) 💡	1.00	Ys	1.00
Ermüdung _{Vo,fat}	1.50	¥s,fat	1.15

Daher können die Materialsicherheitsbeiwerte für die *Grundkombination*, *Erdbeben-Kombination* oder *außergewöhnliche Kombination* nach EC 0 vom Programm vorbelegt werden (s. NA).

Analog zu den Beton- und Stahlgüten kann über den Eintrag *frei* am Ende der Liste auf die Beiwerte direkt zugegriffen werden.

Nähere Informationen zum Sicherheitskonzept finden Sie hier.

Optional kann die Expositionsklasse des Bauteils	Expositionsklasse
berücksichtigt werden.	für Bewehrungskorrosion XC3 💌
Bei einachsiger Bemessung (außer Kreisquerschnitten) kann sie für jede	für Betonangriff XA1 🔽
Bewehrungslage (oben/unten) eingegeben werden.	max. Bewehrungsgrad ρs 8.00 %
Anhand der Expositionsklasse werden die Betondeckung und die Mindestbetongüte überprüft.	Anfangsbewehrung aus Biegebemessung übernehmen

Sind die Werte unterschritten, erfolgt eine Fehlermeldung.

Nähere Informationen zur Dauerhaftigkeit und Betondeckung finden Sie hier.

Zur Interpretation des Endergebnisses ist die Eingabe des maximalen Bewehrungsgrads obligatorisch. Wird er überschritten, erfolgt eine Fehlermeldung.

Die Nachweise im GZG werden im Unterschied zur Bemessung im GZT iterativ geführt.

Der Anfangszustand, d.h. die in die Nachweise eingehende Bewehrung, sollte für ein stabiles und wirtschaftliches Ergebnis möglichst sinnvoll gewählt sein. Es besteht die Möglichkeit, die aus der Biegebemessung resultierende Bewehrung als Anfangsbewehrung vorzusehen.

Der eingegebene Datenzustand kann exportiert (temporär gesichert) und in einem Bauteil derselben Klasse (hier: <i>4H</i> -EC2QB) wieder importiert werden.	Daten exportieren	Daten importieren
Wenn Daten aus dem Programm 4H-BETON übernommen werden sollen, ist 4H-BETON mit dem	Daten aus ##-BETON	<mark>importieren</mark>

Dabei wird die Transferdatei geschrieben, die über den entsprechenden Button in das Programm 4H-EC2QB geladen werden kann.

Querschnittsbeschreibung

Speichern wieder zu verlassen.

betreffenden Datensatz zu öffnen und mit



Die Querschnittstypen *Platte*, *Kreis* (Kreisrohr als Hohlprofil) sind einachsige Querschnitte, das *Polygon* ist ein zweiachsiger Querschnitt.

Der Querschnittstyp *Platte* bezeichnet eine einachsig gespannte Platte als Sonderfall des Rechteckquerschnitts mit einer festgelegten Breite von 1 m.

-∔ - h -∔ -	≠ d₀	$d_a + d_a + d_a$		h s z
Für die ty geometri Quersch	ypisierten Querschnitte (<i>Rechte</i> schen Parameter schnell und e nittskoordinaten zu definieren (l	eck, Plattenbalken, Übe infach eingegeben werd Beschreibung s.u.).	e <mark>rzug, Doppel-T, Platte, Kr</mark> en. Der polygonale Quers e	eis) können die chnitt ist über seine
	Rechteck, Plattenbalken, Übe	rzug, Doppel-T, Platte:		
	Gesamthöhe/Stegbreite Plattendicke/-breite (oben) Fußdicke/-breite (unten) Kreis	h 80.0 cm h _o 20.0 cm h _u 30.0 cm	b 30.0 cm b _o 120.0 cm b _u 60.0 cm	
	Außen-/Innenradius	ra 50.0 cm	r; 30.0 cm	
Quersch Bei 'eina der ober und inne Dements Bemessu	nitte mit einachsiger Bemess chsigen' Querschnitten wird nur e und untere Querschnittsrand i re Querschnittsrand. sprechend sind die Achsabständ ungsergebnis im Querschnitt be	sung Normalkraft und Biegur relevant; bei Kreisquerso de der Bewehrung sowie findet, festzulegen.	ng um die y-Achse betrachte chnitten der äußere; bei Krei die Grundlängsbewehrung	et, daher sind nur srohren der äußere , die sich unabhängig vom
	Rechteck Plattenbalken Übe	rzug Doppel-T Platte:		
	Acheohetände ohen/unten	d 4.0 cm	d. 60 cm	
	Kreis		0,0 0.0 Cim	
	Achsabstand außen/innen	da 4.0 cm	d _i 3.0 cm	
	nur Rechteck:			
	nur Rechteck: Achsabstand seitlich	d _s 4.0 cm	nur Brandbemessung	
Die Achs nächstge Nur bei F betrachte	nur Rechteck: Achsabstand seitlich sabstände bezeichnen den Abst elegenen Betonrand. Rechteckquerschnitten besteht H en. In dem Fall ist der seitliche A	d _s 4.0 cm and der Schwerachse d bei der Brandbemessu Abstand des Schwerpun	nur Brandbemessung er jeweiligen Bewehrung zu ng die Möglichkeit, auch die kts der äußeren Bewehrung	m Seitenwände zu sstäbe anzugeben.
Die Achs nächstge Nur bei F betrachte	nur Rechteck: Achsabstand seitlich sabstände bezeichnen den Abst elegenen Betonrand. Rechteckquerschnitten besteht R en. In dem Fall ist der seitliche A	d _s 4.0 cm and der Schwerachse d bei der Brandbemessur Abstand des Schwerpun	nur Brandbemessung er jeweiligen Bewehrung zu ng die Möglichkeit, auch die kts der äußeren Bewehrung	m Seitenwände zu sstäbe anzugeben.
Die Achs nächstge Nur bei F betrachte	nur Rechteck: Achsabstand seitlich sabstände bezeichnen den Abstelegenen Betonrand. Rechteckquerschnitten besteht H en. In dem Fall ist der seitliche A Grundbewehrung in Längsbewehrung oben	d _s 4.0 cm and der Schwerachse d bei der Brandbemessur Abstand des Schwerpun	nur Brandbemessung er jeweiligen Bewehrung zu ng die Möglichkeit, auch die kts der äußeren Bewehrung	m Seitenwände zu sstäbe anzugeben.
Die Achs nächstge Nur bei F betrachte	nur Rechteck: Achsabstand seitlich sabstände bezeichnen den Abstelegenen Betonrand. Rechteckquerschnitten besteht R en. In dem Fall ist der seitliche A Grundbewehrung in Längsbewehrung oben Längsbewehrung unten	d _s 4.0 cm and der Schwerachse d bei der Brandbemessur Abstand des Schwerpun 2 ≠ 10 € 4 ≠ 20 € Aso 1.52 cm ²	nur Brandbemessung er jeweiligen Bewehrung zu ng die Möglichkeit, auch die kts der äußeren Bewehrung	m Seitenwände zu sstäbe anzugeben.

Wie oben erwähnt sollte im Querschnitt stets eine sinnvolle Anfangsbewehrung vorgesehen werden.

Dies kann auch eine konstruktive Bewehrung sein, die über die Grundbewehrung eingegeben werden kann.

Die Grundbewehrung kann in *cm*² oder über *Stabdurchmesser* definiert werden.

Erfolgt die Eingabe über die Stabdurchmesser, wird die Grund-Längsbewehrung in cm² bzw. Grund-Querkraftbewehrung in cm²/m am Bildschirm protokolliert. Nur diese Werte gehen in die Berechnung ein.

Typisierte Querschnitte mit zweiachsiger Bemessung

Die zweiachsige Bemessung erfolgt durch Iteration des Sicherheitsnachweises. Dazu muss die Lage der Bewehrung bekannt sein.

Bewehrungsvariante	2 토] Einze	lbewehri	ung
Achsabstände oben/unten	d _o 4.	Øcm	du	6.0 cm
Achsabstände links/rechts	d _l 4.	Øcm	dr	4.0 cm

Beim Rechteck-Querschnitt besteht die Möglichkeit, eine linienverteilte Bewehrung oder einzelne Bewehrungsstäbe (oder Stabbündel) anzugeben.

Bei der linienverteilten Bewehrung werden die As-Werte [cm²] über die Linie (den Linienzug) verteilt, d.h.

a_{s,Linie} = A_s / L_{Linie} [cm²/m]. Die übrigen Querschnitte können nur eine Einzelbewehrung erhalten.

Beweh Rang 0: B	rungsanordnu Bewehrung wird ig	ng jnoriert (Bemessung).						│४ <₁4 ┌─3
Nr.	У	z Grp	As0	As1	Rang	Ør	Θsm	
	cm	cm	cm ²	cm ²		mm		
1:	11.0	74.0 1 🖳	0.00	10.00	1 🔽	20 🔽	700.0	80.0
2:	-11.0	74.0 2 💌	0.00	10.00	1 🔽	20 🔽	700.0	1 2
3:	-11.0	4.0 3 💌	0.00	10.00	2 🔽	10 🔽	700.0	+ •••
4:	11.0	4.0 4 💌	0.00	10.00	2 🔽	10 🔽	700.0	+30+

Bezogen auf das angegebene Koordinatensystem (in der Mitte der Querschnittsoberkante) werden die Angaben der Achsabstände in Querschnittskoordinaten umgerechnet und in einer Tabelle aufgeführt.

Jeder Stab bzw. jede Linie erhält eine eigene Gruppe. Die Stab- bzw. Gruppennummern werden am Bildschirm angezeigt.

Einer Bewehrungsgruppe sind die Parameter

A_{s0} Grundbewehrung

A_{s1} max. Bewehrung dieser Gruppe

Rang Rangnummer in der Bewehrungsreihenfolge (s. Biegebemessung)

φ_r Stabdurchmesser der Rissbewehrung (s. Rissnachweis)

θ_{sm} mittlere Temperatur (s. **Brandbemessung**)

zugeordnet.

Die Grundbewehrung A_{s0} bezeichnet die (konstruktive) Bewehrung, die in dieser Gruppe mindestens vorhanden ist.

Unabhängig vom vorgeschriebenen maximalen Bewehrungsgrad gibt es eine geometrische Obergrenze der Bewehrungsmenge A_{s1}, die in dieser Gruppe nicht überschritten werden darf.

Die Biegebemessung erfolgt iterativ für einen gegebenen Bewehrungszustand.

Beginnend mit A_{s0} und der aktiven Rangnummer 1 wird die Bewehrung derjenigen Gruppen mit der aktiven Rang-

nummer (= aktive Gruppe) so lange erhöht, bis ein zulässiger Gleichgewichtszustand oder A_{s1} erreicht ist.

Die Bewehrungsmengen in den inaktiven Gruppen bleiben unverändert.

Ist A_{s1} der aktiven Gruppen erreicht, werden die Gruppen mit der nächsthöheren Rangnummer aktiv.

Es stehen maximal vier Rangstufen zur Verfügung. Ist in allen Gruppen As1 erreicht und wurde kein

Gleichgewichtszustand gefunden, erfolgt eine Fehlermeldung.

Der Durchmesser der rissverteilenden Bewehrung kann für jede Gruppe variiert werden.

Wird für die Brandbemessung n. EC 2-1-2, B.2 (Zonenmethode), kein Temperaturprofil berechnet, sind an dieser Stelle die mittleren Stahltemperaturen θ_{sm} je Bewehrungsgruppe vorzugeben.

Grund-Querkraftbewehrung asbvo 3.35 cm²/m

Analog zur Grund-Längsbewehrung A_{s0} kann eine Grund-Querkraftbewehrung a_{sbV0} in cm²/m berücksichtigt werden.

Rechteckquerschnitt mit beliebigem Bewehrungsbild (zweiachsige Bemessung)



Für den Rechteck-Querschnitt gibt es die Möglichkeit, die Bewehrung beliebig vorzugeben (nur Einzelbewehrung). Dazu ist die Bewehrungsvariante *frei* zu wählen. Die Koordinateneingabe der Tabelle wird offen gelegt, so dass Bewehrungsstäbe eingegeben bzw. modifiziert werden können.

Die Stab- bzw. Gruppennummern werden am Bildschirm angezeigt.

Zur Beschreibung der weiteren Parameter s.o..

Polygonaler Querschnitt (zweiachsige Bemessung)

Qu	erschnitts	skoordinaten						
	Einlesen Importiere	aus Text-Datei en von <i>41</i> 4-QUEF	र		▶ Alle k ▶ Bewe	(oordinaten l hrung lösche	löschen en	
Einz der As0, Grup	el- und Linie selben Bewe , As1, Rang g ope 0, Rang	nbewehrungen dür ehrungsgruppe Grp jelten jeweils für di 0 (Bemessung): Bev	fen nicht angehöre e gesamte vehrung wir	n. Gruppe. 'd ignorier'	t. (neu)-	 Zeile lös Zeile dup neue Zeil 	chen Ilizieren Ie anhänge	en
	Nr.	У cm	z cm	Тур	Grp / Ac -/cm ²	А_{s0} ст ²	As1 cm ²	Rang
Ì	H 1:	96.0	0.0	в 💌				
	2:	0.0	0.0	В 🔽				
	:	:	:	:				
Ī	H 19:	4.0	4.0	L 🗖	3 💽			
ne	<u>u</u> +							

Die Geometrie des polygonalen Querschnitts kann auf verschiedene Arten in das System eingegeben werden.

Maßgeblich sind die Parameter der am Bildschirm angezeigten Tabelle. Darin werden punktweise die Koordinaten, der Typ, ggf. die Gruppe oder Querschnittsfläche des Punkts sowie die Parameter A_{s0}, A_{s1} und Rang angegeben.

Zur Bedeutung der Parameter s.o..

Aus einer Liste ist der Typ des Punkts auszuwählen. Er kann sein

- B Berandung (Betonaußenrand)
- A polygonale Aussparung (Betoninnenrand)
- P punktförmige Aussparung (Hohlrohr)
- E Einzelbewehrung
- L linienförmige Bewehrung

Der Betonaußenrand wird durch ein geschlossenes Polygon beschrieben. Gehört ein Punkt zum Außenrand, ist keine

weitere Eingabe von Parametern notwendig. Zur Beschreibung eines Polygons sind mindestens 3 Punke erforderlich.

Es können bis zu 5 polygonale Aussparungen als voneinander unabhängige geschlossene Polygone angegeben werden. Sie müssen sich innerhalb des Betonquerschnitts befinden, dürfen den Außenrand nicht berühren oder schneiden. Die Gruppennummer des Punkts bezeichnet die Zugehörigkeit zu der Aussparung Grp.

Eine punktförmige Aussparung (Hohlrohr) erhält eine kreisförmige Fehlfläche A_c (positiv einzugeben). Sie muss sich innerhalb des Betonquerschnitts befinden und darf den Außenrand nicht berühren.

Ein einzelner Bewehrungsstab oder ein Stabbündel gehört einer Bewehrungsgruppe Grp an. Alle Einzelbewehrungen dieser Gruppe erhalten dieselben Parameter A_{s0}, A_{s1} und Rang.

Eine Linienbewehrung wird durch einen offenen Polygonzug beschrieben (mindestens 2 Punkte).

Die Linien des Polygonzugs müssen sich innerhalb des Betonquerschnitts befinden, dürfen den Außenrand oder andere Linien nicht berühren oder schneiden.

Jeder Punkt des Polygonzugs muss einer einheitlichen Bewehrungsgruppe Grp angehören.

Die Parameter A_{s0}, A_{s1} und Rang beziehen sich auf den gesamten Polygonzug bzw. die gesamte Gruppe.

Alternativ kann ein polygonaler Querschnitt wirtschaftlich und effizient über eine steuerwortbezogene Text-Schnittstelle (ASCII-Code) eingelesen werden.

Einlesen aus Text-Datei

Importieren von ##-QUER

Nach Betätigen des gelb unterlegten *Aktions*-Buttons *wird* der entsprechende Dateiname (komplette Pfadangabe) abgefragt.

Steuerworte #Berandung, #Aussparung, #Einzelbewehrungsgruppe, #Linienbewehrungszug: Es werden Wertepaare (y, z) eingelesen. Steuerwort #Punktaussparungen: Es werden Wertegruppen (y, z, A) eingelesen.

Die Steuerworte werden mit '#' eingeleitet und bezeichnen die o.a. Abschnitte.

Anschließend werden zeilenweise Wertepaare eingelesen.

Die Berandung sollte nur einmal vorkommen.

Je Aussparung, Einzelbewehrungsgruppe und Linienbewehrungszug ist ein eigener Steuerblock zu definieren, der in der Reihenfolge des Vorkommens nummeriert wird.

Berandung und Aussparung müssen jeweils mindestens 3 Koordinaten-Zeilen (Punkte), ein Linienbewehrungszug mindestens 2 Koordinaten-Zeilen enthalten.

Beispiel zur Eingabe einer Text-Datei

#Berandung

96.000000 0.000000 0.000000 17.000000 22.000000 17.000000 33.000000 80.000000 63.000000 80.000000 74.000000 17.000000 96.000000 17.000000

#Aussparung

30.000000 17.000000 38.000000 64.000000 58.000000 64.000000 66.000000 17.000000

#Einzelbewehrungsgruppe

58.000000 73.000000 38.000000 73.000000 48.000000 73.000000

#Einzelbewehrungsgruppe 4.000000 14.000000

92.000000 14.000000

#Linienbewehrungszug 92.000000 4.000000 4.000000 4.000000

Die Daten werden in die Tabelle Querschnittskoordinaten übertragen, Bewehrungsangaben sind manuell nachzurüsten.

Leistungsbeschreibung



-n

Im zweiten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen für die Biege- und Schubbemessung



festgelegt.

Biegebemessung

[☑ Biegebemessung						
I	Z Mindestbewehrung Träger 💽						
E	Begrenzung d. Druckzone 💌	nur einachsig					
I	Grenzwert vorgeben						
I	☑ Mindestausmitte n. EC 2, 6.1(4)						
I	🛿 Rangfolge automatisch (lastfallweise variabel)	nur zweiachsig, nicht Polygon					
•	<i>Mindestbewehrung</i> - Die Mindestbewehrung kann wahlweise für <i>Träger</i> n. EG 9.5.2(2) berücksichtigt werden. Wird <i>Träger/Stütze</i> ausgewählt, ermittelt das Programm die Mindestbewehrur	C 2, 9.2.1.1(1) oder <i>Stützen</i> n. EC 2, og automatisch in Abhängigkeit von der					
	Schnittgrößenkombination, ob ein Biege- oder Druckglied vorliegt.						
	Bewehrungsanordnung - Bei einachsiger Bemessung kann die Bewehrungsa	anordnung gesteuert werden.					
	Die Option <i>nur Zugbewehrung</i> legt fest, dass keine Druckbewehrung vorhanden sein soll (i.A. bei Platten, da Druckbewehrung speziell umbügelt werden muss).						
	Wird eine <i>symmetrische Bewehrung</i> gewählt, liegt auf beiden Querschnittsseiten die gleiche Bewehrungsmenge (i.A. bei Stützen).						
	Die Begrenzung der Druckzone ermöglicht eine wirtschaftliche Bemessung in	n Abhängigkeit des Grenzwerts lim k _x .					
	Wird der Grenzwert nicht vorgegeben, erfolgt dessen Berechnung durch das P Beton- und Stahldehnungen mit lim $k_x = \epsilon_{c2u} / (\epsilon_{c2u} - \epsilon_{s0}) \le 1$ mit $\epsilon_{s0} = f_{vk} / E$	Programm in Abhängigkeit der s·					
	Beim Querschnittstyp <i>Platte</i> muss n. EC 2, 5.6.3(2) gelten lim $k_x \le 0.45$ für No lim $k_x \le 0.35$ (n. EC 2-2, 5.6.3(102): lim $k_x \le 0.30$ für Normalbeton bis einschl.	rmalbeton bis einschl. C50/60, sonst C50/60, sonst lim k _x ≤ 0.23).					
	<i>Mindestausmitte</i> - N. EC 2, 6.1(4) sollte für Querschnitte mit Drucknormalkräf eingehalten werden.	ten eine Mindestausmitte					
•	Rangfolge - Bei zweiachsiger Bemessung erfolgt die Biegebemessung für ein	e festgelegte Rangfolge (s. Reg. 1).					
	Bei mehreren unterschiedlichen Lastfällen (z.B. wechselnden Momenten) kann es sinnvoll sein, die Rangfolge an die jeweilige Schnittgrößenkombination anzupassen.						
	Zu Grunde gelegt wird die Spannungsausnutzung der Bewehrungsgruppen (gi mit freiem Bewehrungsbild).	lt nicht für Polygon oder Rechteck					

Wesentliche Hinweise zur Biegebemessung finden Sie auf der Seite **Biege- und Normalkraftbemessung (Basics)**. Sind **Zwischenergebnisse** aktiviert (s. **Ausdrucksteuerung**), wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der Grenzdehnungszustand ausgegeben.

Schubbemessung

✓ Schubbemessung	
Materialgüte der Schubbewehrung wie Biegebew, 🔽	
Neigungswinkel der Querkraftbewehrung α 90 °	
 Bemessung als Balken Mit Mindestbewehrung Mit Mindestbewehrung O ohne Mindestbewehrung 	einachsig, 'als Platte' nur Rechteck zweiachsig
	'z aus Biegebemess.' nur einachsig
✓ Kontrolle: $z \le d - c_{v,D} - min(c_{v,D}, 3.0)$ mit $c_{v,D}$ 3.0 cm	
Druckstrebenwinkel vereinfacht 🔽	
☑ Querkraftwiderstand V _{Rd,c} begrenzen	
Wirksamkeitsfaktor 🛛 🔍 🖉 🖉	nur Kreis
✓ Torsion: effektive Wanddicke (=0: nach Norm) t _{eff} 0.0 cm	
Bei Bedarf kann die zusätzlich die Bemessung für Querkraft und/oder Torsion erfo	olgen.
• Materialgüte - Es kann eine andere als bei der Biegebemessung festgelegte S	tahlgüte für die Schubbewehrung

festgelegt werden.

Wird das Material Gitterträger ausgewählt, sollte auch die Biegebemessung mit Gitterträgern erfolgen.

- Neigungswinkel Der Neigungswinkel der Querkraftbewehrung beträgt i.A. 90°.
 Wird das Material *Gitterträger* ausgewählt, sollte der Neigungswinkel dem des Gitterträgers entsprechen.
- *Mindestbewehrung* Bei *Balken* ist stets eine Mindestquerkraftbewehrung vorzusehen, bei *Platten* nur, wenn Querkraftbewehrung statisch erforderlich ist.

Liegt der Querschnittstyp *Rechteck* (einachsig) vor, kann zwischen den Optionen gewählt werden.

• *innerer Hebelarm z* - Bei einachsiger Bemessung kann der innere Hebelarm entweder aus der Biegebemessung übernommen oder vereinfachend mit z = 0.9 d angenommen werden.

Bei zweiachsiger Bemessung kann nur die Vereinfachung ausgewählt werden.

Der innere Hebelarm darf jedoch den Maximalwert nicht überschreiten, der von der Betonüberdeckung zur Druckbewehrung (Verlegemaß) $c_{v,D}$ abhängt.

Druckstrebenwinkel - Der Druckstrebenwinkel ist abzuschätzen, muss allerdings innerhalb von Grenzen liegen.
Dabei gilt: Je geringer der Druckstrebenwinkel (*minimal*), desto weniger Querkraftbewehrung wird berechnet, jedoch
um so größer ist die Verankerungslänge der Längsbewehrung.

Für einen sinnvollen Wert kann der Druckstrebenwinkel *vereinfacht* n. EC 2, NA-DE, NDP zu 6.2.3(2) gesetzt werden; er kann natürlich auch *frei* vorgegeben werden.

- Querkraftwiderstand V_{Rd,c} N. EC 2, 6.2.2(1) darf eine Mindesttragfähigkeit des Querschnitts für Querkraft ohne Querkraftbewehrung angenommen werden.
- *Wirksamkeitsfaktor* (nur Kreis): Da die Rundbügel bei Kreisquerschnitten eine geringere Wirksamkeit aufweisen als die Bügel in eckigen Querschnitten, kann ein Abminderungsfaktor vorgegeben werden.
- *Torsion* Nur bei aktiviertem *Torsions*-Button erfolgt eine Torsionsbemessung. Die effektive Wanddicke kann nach Norm berechnet oder vom Anwender vorgegeben werden.

Wesentliche Hinweise zur Schubbemessung finden Sie auf der Seite Schubbemessung (Basics).

Schubkraftübertragung in Fugen

🗹 Schubkraftübertragung in horizontalen Verbu	Indfugen	nur einachsig, nicht Kreis
in der Fuge wirkender Querkraftanteil	V _{Edj} 1.00 V _{Ed}	
Normalkraft senkrecht zur Fuge (> 0: Zugfuge)	n _{Ed} 0.00 kN/m	the ned-
Kontaktfläche Stegbreite 🔽	b; 30.0 cm	
Oberflächenbeschaffenheit der Fuge	glatt 💌	
🔲 dynamische Beanspruchung der Fuge		 ↓ bj _↓

Einachsig beanspruchte Querschnitte (Rechteck, Platte, Plattenbalken, Überzug, nicht Kreis) können als Verbundbauteile (z.B. Elementdecken, Unter-, Überzüge) hergestellt werden.

Da die Verbundbauteile zu unterschiedlichen Zeiten betoniert werden, ist die horizontale Verbundfuge zu bemessen.

- Querkraftanteil Bei Teilfugen kann hier der Anteil der Querkraft festgelegt werden, der durch die Fuge übertragen werden muss.
- Normalkraft Wenn die Normalkraft senkrecht zur Fuge (z.B. aus angehängten Lasten) größer als Null eingegeben wird, liegt eine Zugfuge vor.

Hier kann kein Reibungsanteil zum Ansatz gebracht werden, weshalb eine Zugfuge für die Schubübertragung ungünstig viel Bewehrung erfordert.

- Kontaktfläche Fugen können im Steg oder in der Gurtplatte (Plattenbalken, Überzug) angeordnet sein.
 Die Breite zur Übertragung der Schubkraft durch die Fuge ist festzulegen.
 Sie kann der Stegbreite oder der Plattenbreite entsprechen und kann auch frei festgelegt werden.
- Oberflächenbeschaffenheit Die Oberflächenbeschaffenheit der Fuge kann sehr glatt, glatt, rau, verzahnt sein und beeinflusst den Reibung- und Adhäsionsanteil.

Es gilt: Je rauer die Oberfläche, desto besser der Verbund und weniger Verbundbewehrung.

• dynamische Beanspruchung - Durch eine dynamische Beanspruchung des Bauteils und damit auch der Fuge wird die Adhäsionsfähigkeit herabgesetzt.

Wesentliche Hinweise zur Verbundbemessung finden Sie auf der Seite Schubkraftübertragung in Fugen (Basics).

Anschluss der Gurte an den Steg

	nur einachsi	g für Plattenbalken, Überzug, Doppel-T ausgelagert
🗹 Anschluss der Gurte an den Steg		++ + + +
maximales Differenzmoment	∆M _{Ed} 200.000 kNm	
zugehörige Eintragungslänge	a _v 100.0 cm	
ausgelagerter Bewehrungsanteil im Gurt	Σ 60 %	

Bei einachsig beanspruchten Querschnitten mit abstehenden Querschnittsteilen (die Gurte von Plattenbalken, Überzug, Doppel-T) kann der Anschluss der Gurte an den Steg nachgewiesen werden.

- **Differenzmoment** Das Differenzmoment erzeugt über seine Eintragungslänge eine Längsschubspannung am Anschluss Gurt/Steg. Die Schubspannung ist über Druck- und Zugstreben nachzuweisen.
- *Eintragungslänge* Als Eintragungslänge darf höchstens der halbe Abstand zwischen Momentennullpunkt und Momentenmaximum angenommen werden.

Wirken Einzellasten darf der Abstand zwischen den Einzellasten nicht überschritten werden.

• ausgelagerter Bewehrungsanteil - Bei Zuggurten ist der insgesamt (also rechts und links) ausgelagerte Anteil [%] der Bewehrung anzugeben.

Ist der Anteil Null, wird ein ausgelagerter Bewehrungsanteil von 60% angenommen.

Wesentliche Hinweise dazu finden Sie auf der Seite Anschluss der Gurte an den Balkensteg (Basics).

Bemessungsgrößen

Schnittgrößen im Grenzzustand der Tragfähigkeit (i.A. ständige und veränderliche Bemessungssituation)							
Schnittgrößen aus 👭 Bauteil importieren 麗 🧮			Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen				
	N _{Ed}	M _{y,Ed}	V _{z,Ed}	M _{z,Ed}	V _{y,Ed}	T _{t,Ed}	
	kN	kNm	kN	kNm	kN	kNm	
1:1 🖬 🔁	0.0	100.0	200.0		0.0	30.0	
neu -							

Biege- und Schubbemessung werden im Grenzzustand der Tragfähigkeit geführt. Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei eingelesen werden.

Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind.

Bei der Biege- und Schubbemessung werden Normalkraft, Biegemomente, Querkräfte und St. Venant'sche Torsion berücksichtigt.

Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen finden Sie hier.

Biege-/Schubbemessung: Erforderliche Bewehrung

Ist die Online-Berechnung (*auto*-Button) aktiviert, wird die berechnete (erforderliche) Bewehrung am Bildschirm protokolliert.

erf A _{so} 7.93 c	m² erf A _{su}	4.09 cm²		Längsbewehrung einachsig
erf A _{s1} 3.03 c	m² erf A _{s2}	0.00 cm²	erf A _{s3} 0.00 cm²	Längsbewehrung zweiachsig
erf a _{sbv} 5.83 cr	m²/m erfa _{sbT}	2.92 cm²/n	n erf A _{st} 3.71 cm²	Schubbewehrung
erf a _{sfo} 2.19 cr	m²/m erfa _{sbi}	9.72 cm²/n	1	Anschluss-, Verbundbewehrung

Rissnachweis

Riss

Im dritten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen für den Rissnachweis festgelegt. Der Rissnachweis für Polygone ist nicht implementiert.

Der Rissnachweis besteht aus zwei Teilnachweisen

- e die Ermittlung der Mindestbewehrung zum Zeitpunkt der Erstrissbildung vor Lastaufbringung n. EC 2, 7.3.2 und
- die Berechnung der Bewehrung aus Lastbeanspruchung nach Beendigung der Rissbildung, für die im Eurocode zwei Verfahren angeboten werden

Beim Teilnachweis der Berechnung der Bewehrung aus Lastbeanspruchung wird eine vorhandene Bewehrungssituation nachgewiesen. Ist der Nachweis nicht eingehalten, wird die Bewehrungsmenge erhöht.

🗹 Rissnachweis	🗖 nur Check (keine Bewehrungserhöhung)				
Nachweisverfahren	EC 2, 7.3	9.2 + 7.3.4 💌	Berechnung		
zul. Rissbreite oben/unte	en	w _{ko} 0.40	mm W _{ku}	0.30 mm	einachsig
Stabdurchmesser oben/u	unten	ø _{го} 10 💌	Øru	20 💌	
zul. Rissbreite		w _k 0.30	mm		zweiachsig
Stabdurchmesser ø _r s. Bewehrungsanordnung					

- nur Check Es besteht die Möglichkeit, nur den vorgegebenen Bewehrungszustand (ohne Bewehrungserhöhung) nachzuweisen
- Nachweisverfahren Mit EC 2, 7.3.2 + 7.3.3, wird die Mindestbewehrung berechnet und die Bewehrung aus Lastbeanspruchung n. EC 2, 7.3.3 (Begrenzung der Rissbreite ohne direkte Berechnung) ermittelt.

Mit *EC 2, 7.3.2* + 7.3.4, wird die Mindestbewehrung berechnet und die Bewehrung aus Lastbeanspruchung n. EC 2, 7.3.4 (Berechnung der Rissbreite), ermittelt.

- *zul. Rissbreite* Die zulässige Rissbreite ist anzugeben. Bei einachsiger Bemessung können unterschiedliche Rissbreiten für die betrachteten Ränder definiert werden.
- **Stabdurchmesser** Je betrachteter Querschnittsrand bzw. je Bewehrungsgruppe ist der Stabdurchmesser für die rissverteilende Bewehrung anzugeben.

Ist eine Grundbewehrung mit Stabdurchmesser vorgesehen oder liegt eine zweiachsige Bemessung vor (s. **Register 1, Querschnitt**), wird dieser für den Rissnachweis verwendet.

	Mindestbewehrung (Zwang/Eigenspannungen)						
	Abfluss der Hydratationswärme (vereinfacht)						
	Betonzugfestigkeit bei Erstrissbildung fot,eff= 0.65 fotm						
Beiwert für nichtlineare Eigenspannungen 🛛 selbst 🕞 induziert							
	Beiwert für die Spannungsverteilung zentr. Zwang 🔽						
	Zwangsschnittgröße vorgeben						
	🗖 langsam erhärtender Beton						

- *Mindestbewehrung* Die Berechnung der Mindestbewehrung infolge Zwang/Eigenspannungen zum Zeitpunkt der Erstrissbildung kann an-/abgeschaltet werden.
- Abfluss der Hydratationswärme Nach Norm werden einige Parameter zum Zeitpunkt des Abflusses der Hydratationswärme vom Programm gesetzt. Ist dieser Schalter nicht aktiviert, können diese Werte manuell geändert werden.
- Die Betonzugfestigkeit bei Erstrissbildung f_{ct,eff} ist von der mittleren Zugfestigkeit f_{ctm} abhängig. Der Beiwert k_{ct} kann gesetzt oder vom Programm berechnet werden.

Zement	CEM 32.5 R 💌 Klasse N (mittel)
Betoniervorgang im	Frühjahr/Herbst 💌
Betonalter bei Erstrissbildung	t _{orit} 24 h
Betonzugfestigkeit bei Erstrissbildun	g f _{ct,eff} = 0.50 ·f _{ctm} 🗹 berechnen

Für die Berechnung von k_{ct} sind die Zementklasse, die Jahreszeit des Betoniervorgangs und das Betonalter bei Erstrissbildung anzugeben (s. Lohmeyer/Ebeling, *Tafel 4.18*).

- Beiwert für nichtlineare Eigenspannungen Der Beiwert k kann selbst oder außerhalb induziert oder frei (manuell) eingegeben werden.
- Beiwert für die Spannungsverteilung Der Beiwert k_c kann aus Biegezwang oder zentrischem Zwang resultieren.
- Zwangsschnittgröße Ist die Zwangsschnittgröße bekannt, kann sie an dieser Stelle sowohl für zentrischen Zwang (z.B. bei Betonieren auf einer Folie) als auch für Biegezwang (z.B. eine Vorspannkraft) angegeben werden.

Für die Querschnittstypen *Platte* oder *Rechteck einachsig* können spezielle Zwangsschnittgrößen (nur für zentrischen Zwang) vom Programm berechnet werden.

• langsam erhärtender Beton - Bei langsam erhärtendem Beton (beachte Zementgüte) darf die Mindestbewehrung reduziert werden (gilt nicht für die Berechnung der Zwangsschnittgröße für Bodenplatten oder Ortbetonwände).

Zwangsschnittgröße für Bodenplatten oder Fundamente

Die Querschnittstypen *Platte* und *Rechteck einachsig* können als *Bodenplatte* nachgewiesen werden, bei der die Zwangsschnittgröße n. Lohmeyer/Ebeling berechnet wird.

Bezogen auf den Bruttoquerschnitt wird die berechnete Zwangsschnittgröße am Bildschirm protokolliert.

Θ	Zwangsschnittgröße für Bodenplatten berechnen					
	Länge Platte	Lp	25.00	m		
	Breite Platte	B _P	18.00	m		
	Wichte Platte (Stahlbeton)	ρρ	25.0	kN/m³		
	ständige Auflast Platte	q _P	2.00	kN/m²		
	Reibungsbeiwert Boden-Platte	μο	0.80	γr	1.25	
	Unterbeton Dicke	tu	5.0	cm		
	E-Modul E _u		27000.0	N/mm²		
	🗹 Boden Steifemodul 🛛 E _e		8000.0	N/mm²		
	Temperaturdifferenz △T	orit	15.0	К	berechnen	
	Wärmedehnzahl des Frischbetons	¤т	12.7	•10*6-17K 🗹	berechnen	
	E-Modul bei Erstrissbildung Ec	,eff =	= 0.83	∙E _{cm} 🗹	berechnen	
	🗖 Nachweis für späten Zwang					

• Länge, Breite, Wichte, ständige Auflast der Platte - Die Länge der Platte legt die Richtung fest, in der die Reibungskraft (Zwangsschnittgröße) wirkt.

Wichte und ständige Auflast sind Bemessungswerte. Die Dicke der Platte entspricht der Höhe bzw. Dicke des Querschnitts.

 Reibungsbeiwert Boden-Platte - Der Reibungsbeiwert μ₀ ist als charakteristische Größe mit dem Sicherheitsbeiwert γ_R für Reibung einzugeben.

0	der Trocknung ausgesetzt	Uc	100.0 cm	Umfang
О	wirksame Querschnittsdicke	he	60.0 cm	$= 2 \cdot A_{\rm o} / U_{\rm o}$

Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der wirksamen Querschnittsdicke, die sich aus dem der Trocknung ausgesetzten Umfang des Bauteils ergibt (bei Bodenplatten mit $U_c = 100$ cm ergibt sich $h_0 = 2 \cdot h$).

- Unterbeton Bei Bedarf kann Unterbeton mit seiner Dicke tu und dem E-Modul Eu berücksichtigt werden.
- Boden Ebenso kann optional die Steifigkeit des Bodens (Steifemodul E_e) in die Berechnung einbezogen werden.
- Temperaturdifferenz, Wärmedehnzahl, E-Modul Werden Unterbeton und/oder Boden berücksichtigt, sind die Temperaturdifferenz, Wärmedehnzahl des Frischbetons und der E-Modul bei Erstrissbildung anzugeben oder vom Programm zu berechnen.
- Beiwert Gesteinskörnung Wird der E-Modul vom Programm berechnet, kann der Einfluss der Gesteinskörnung berücksichtigt werden. Es gilt n. Heft 425, DAfStb
 - $\alpha_{E,g} = 1.2$ für Basalt, dichter Kalkstein
 - $\alpha_{E,g} = 1.0$ für Quarz, Quarzite
 - $\alpha_{E,g} = 0.9$ für Kalkstein
 - $\alpha_{E,g} = 0.7$ für Sandstein
- *später Zwang* Wird das Bauteil für späten Zwang nachgewiesen, wird programmintern das Betonalter bei Erstrissbildung auf t_{crit} = 28 d = 672 h gesetzt.

Damit ergeben sich die Betonzugfestigkeit zu $f_{ct,eff} = f_{ctm}$, die Wärmedehnzahl des Betons zu $\alpha_T = 10^{-5}$ 1/K und der E-Modul zu $E_{c,eff} = E_{cm}$.

Der Berechnungsablauf wird anhand eines Beispiels dargestellt.

Zeitpunkt der Rissentstehung tcrit = 1.2 tmax, T+20 = 56 h, tmax, T = 30 h für normal erhärtenden Beton (CEM 32.5 R) und ho = 60.0 cm Betonzugfestigkeit bei Erstrissbildung fct,eff = kct·fctm = 1.98 N/mm², Beiwert kct = kj·kct(t) = 0.68 für normal erhärtenden Beton (CEM 32.5 R) und tcrit = 56 h, kct(t) = 0.68, ki = 1.0 (Frühjahr/Herbst) Berechnung der Zwangsschnittgröße für Bodenplatten Abmessungen der Schlplatte Lp = 25.00 m, Bp = 18.00 m, tp = 30.0 cm Trennrissbildung in Sohlplatten (Reibungsmodell) Zwangsschnittgröße Nct.1 = γct·μd·σo·Lp/2 = 118.75 kN/m, γct = 1.00 Bemessungswert der Reibung $\mu d = \gamma R \cdot \mu 0 = 1.000$, $\gamma R = 1.25$, $\mu 0 = 0.80$ Sohlpressung σ₀ = t_p·ρ_p+q_p = 9.50 kN/m², γ_g = 1.00, ρ_p = 25.0 kN/m³, q_p = 2.00 kN/m² Kopplung von Bodenplatte und Baugrund (FE-Modell) $Zwangsschnittgröße N_{ct,2} = -\gamma_{ct} \cdot (C_u \cdot B_p \cdot (\epsilon_{b0} - \epsilon_{u0}) + C_e \cdot \epsilon_{b0}) / (1 + C_u / C_b + C_e / (C_b \cdot B_p)) / B_p = 1337.16 \text{ kN/m}, \ \gamma_{ct} = 1.00 \text{ kN$ Beiwert für den Beton Cb = tp Ect = 8143468.87 kN/m E-Modul des jungen Betons Ect = kEt-Ecm = 27144.9 N/mm², kEt = αE,g·0.83 = 0.83 für normal erhärtenden Beton (CEM 32.5 R) und tcrit = 56 h, αE,g = 1.0 Beiwert für den Unterbeton Cu = tu Eut = 1350000.00 kN/m Beiwert für den Boden Ce = (te Bp/2+te²·π/6)·Ee = 890888208.67 kN, te = Lp/3 = 8.33 m, Ee = 8000.0 N/mm² Dehnung infolge Betontemperatur sb0 = $-\Delta T_{crit} \alpha_t = -0.19\%$ Temperaturdifferenz ∆T_{crit} = 15.0 K für normal erhärtenden Beton (CEM 32.5 R) und t_P = 30.0 cm Wärmedehnzahl des jungen Betons αT(t) = 12.7·10⁻⁶ 1/K zum Zeitpunkt t = 2.33 d (56 h) Dehnung infolge Schwinden des Unterbetons su0 = 0 Zwangsschnittgröße Nct = min(Nct, 1, Nct, 2) = 118.75 kN/m

Werden Schwindeinflüsse berücksichtigt (Schalter *Kriechen+Schwinden* aktiviert, s. **Register 1**), vergrößert sich die Dehnung ϵ_{b0} und damit die Zwangsschnittgröße N_{ct,2}.

Zwangsschnittgröße N_{ct,2} = -yct (Cu Bp·(sb0-su0)+Ce·sb0)/(1+Cu/Cb+Ce/(Cb·Bp))/Bp = 1562.84 kN/m, yct = 1.00 Dehnung infolge Betontemperatur und Schwinden des jungen Betons sb0 = - Δ Tcrit· α t + scat = -0.21‰ Schwindmaß zum Zeitpunkt t = 56 h: scat = -(scas+scds) = -0.015‰ wobei autogenes Schwinden: scas = scas,0·βas = 0.013‰ mit scas,0 = 2.5·(fck-10) = 0.050‰, βas = 1-e^{-0.2.t1/2} = 0.263 Trocknungsschwinden: scds = scds,0·βds·kh = 0.002‰ mit scds,0 = 0.85·((220+110· α ds1)·e^{- α ds2.fcm/10})·β_{RH} = 0.557‰, k_h = 0.70 für h₀ = 60.0 cm, α ds1 = 4.0 und α ds2 = 0.12 für Zementgruppe N, β_{RH} = 1.55·(1-(RH/100)³) = 1.356 für RH = 50\%, βds = Δ t/(Δ t+0.04·(ho³)^{1/2}) = 0.004, Δ t = t-ts = 2.33 d

Kriechen (Schalter *Kriechen+Schwinden* aktiviert, s. **Register 1**) hingegen reduziert die resultierende Zwangsschnittgröße N_{ct} und wird nur bei spätem Zwang berücksichtigt.

Kriechen und Relaxation N_{ct,red} = k_{(φ+ψ)spät}·N_{ct} = 95.00 kN, k_{(φ+ψ)spät} = 0.80

Ist die Zwangsschnittgröße kleiner oder gleich der Schnittgröße n. EC 2, ist die Risssicherheit gegeben. In dem Fall wird auf der sicheren Seite liegend mit dieser Schnittgröße eine Mindestbewehrung berechnet. Ansonsten darf die Mindestbewehrung mit der Zwangsschnittgröße n. EC 2 berechnet werden.

Zwangsschnittgröße (EC 2): N_{ct,EC2} = f_{ct,eff}·A_{c,eff} = 514.61 kN/m, f_{ct,eff} = 1.98 N/mm², A_{c,eff} = 2600.0 cm²/m Zwangsschnittgröße N_{ct} \leq N_{ct,EC2} \Rightarrow Risssicherheit vorhanden (N_{ct}/N_{ct,EC2} = 0.231 < 1) Berechnung der Mindestbewehrung mit N_{ct,clc} = N_{ct}·A_c/A_{c,eff} = 137.02 kN/m, A_c = 3000.0 cm²/m, A_{c,eff} = 2600.0 cm²/m

Zwangsschnittgröße für Ortbetonwände auf fertig gestellten Bodenplatten oder Fundamenten

Die Querschnittstypen *Platte* oder *Rechteck einachsig* können als *Ortbetonwand* nachgewiesen werden, bei der die Zwangsschnittgröße n. Lohmeyer/Ebeling berechnet wird.

Die berechnete Zwangsschnittgröße wird bezogen auf den Bruttoquerschnitt am Bildschirm protokolliert.

Э	Zwangsschnittgröße für Ortbetonwände berechnen					
	Höhe Wand $$H_{\!\omega}$$	3.20	m			
	Länge Wand ${\sf L}_{{\sf w}}$	8.00	m			
	E-Modul bei Erstrissbildung E _c	= 0.93	•E _{cm} 🗹 berechnen			
	Beiwert Gesteinskörnung $\alpha_{E,g}$	1.0				
	mittlere Betonabkühlung $$\Delta T_{c,B}$$	23.0	K 🗹 berechnen			
	Wärmedehnzahl des Frischbetons $-\alpha_{T}$	12.3	-10-6 1/K 🗹 berechnen			
	🗖 Nachweis für späten Zwang					

- Höhe, Länge der Wand Die Länge der Wand legt die Richtung fest, in der die Reibungskraft (Zwangsschnittgröße) wirkt. Die Dicke der Wand entspricht der Höhe bzw. Dicke des Querschnitts.
- E-Modul Der E-Modul bei Erstrissbildung kann manuell eingegeben oder vom Programm berechnet werden.
- Beiwert Gesteinskörnung Wird der E-Modul vom Programm berechnet, kann der Einfluss der Gesteinskörnung berücksichtigt werden. Es gilt n. Heft 425, DAfStb
 - $\alpha_{E,g} = 1.2$ für Basalt, dichter Kalkstein
 - $\alpha_{E,g} = 1.0$ für Quarz, Quarzite

 $\alpha_{E,g} = 0.9$ für Kalkstein

- $\alpha_{E,g} = 0.7$ für Sandstein
- Betonabkühlung Die mittlere Betonabkühlung kann vom Programm berechnet oder manuell eingegeben werden.
- *Wärmedehnzahl* Die Wärmedehnzahl des Frischbetons kann vom Programm berechnet oder manuell eingegeben werden.

Θ	der Trocknung ausgesetzt	Uc	200.0 cm	Umfang
0	wirksame Querschnittsdicke	ho	30.0 cm	= 2·A _e /U _e

Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der wirksamen Querschnittsdicke, die sich aus dem der Trocknung ausgesetzten Umfang des Bauteils ergibt (bei Wänden mit $U_c = 2 \cdot 100$ cm ergibt sich $h_0 = h$).

 später Zwang - Wird das Bauteil für späten Zwang nachgewiesen, wird programmintern das Betonalter bei Erstrissbildung auf t_{crit} = 28 d = 672 h gesetzt.

Damit ergeben sich die Betonzugfestigkeit zu $f_{ct,eff} = f_{ctm}$, die Wärmedehnzahl des Betons zu $\alpha_T = 10^{-5}$ 1/K und der E-Modul zu $E_{c,eff} = \alpha_{E,a} \cdot E_{cm}$.

Der Berechnungsablauf wird anhand eines Beispiels dargestellt.

Zeitpunkt der Rissentstehung terit = $1.3 \cdot t_{max,T} + 24 = 58 \text{ h}$, $t_{max,T} = 26 \text{ h}$ für normal erhärtenden Beton (CEM 32.5 R) und h₀ = 30.0 cm Betonzugfestigkeit bei Erstrissbildung f_{ct,eff} = k_{ct}·f_{ctm} = 2.20 N/mm², Beiwert k_{ct} = k_j·k_{ct(t)} = 0.76 für normal erhärtenden Beton (CEM 32.5 R) und t_{crit} = 58 h, k_{ct(t)} = 0.69, k_j = 1.1 (Sommer) Berechnung der Zwangsschnittgröße für Ortbetonwände Abmessungen der Wand H_w = 3.20 m, L_w = 8.00 m, t_w = 30.0 cm Zwangsschnittgröße N_{ct} = $\sigma_{ct,d}$ ·A_{c,eff} = 877.44 kN/m, A_{c,eff} = 2600.0 cm²/m Bernessungswert der Zwangsspannung $\sigma_{ct,d}$ = k_{ct,d}· $\sigma_{ct(t)}$ = 3.37 N/mm², k_{ct,d} = 0.55 für L_w/H_w = 2.50 Zwangsspannung $\sigma_{ct(t)}$ = $\alpha_{T(t)}$ · $\Delta_{T,e,B}$ ·E_{c(t)} = 6.14 N/mm² Wärmedehnzahl des jungen Betons $\alpha_{T(t)}$ = 12.6·10⁻⁶ 1/K zum Zeitpunkt t = 2.42 d (58 h) mittlere Abkühlung des Betons $\Delta_{T,e,B}$ = 17.0 K für normal erhärt. Beton (CEM 32.5 R) und h₀ = 30.0 cm (Sommer) E-Modul des jungen Betons E_{c(t)} = k_{Et}·E_c = 28645.8 N/mm², Tangentenmodul E_c = 1.05·E_{cm} = 34478.4 N/mm² Beiwert k_{Et} = $\alpha_{E,g}$ ·0.83 = 0.83 für normal erhärtenden Beton (CEM 32.5 R) und t_{crit} = 58 h, $\alpha_{E,g}$ = 1.0 Zwangsschnittgröße N_{ct} = 877.44 kN/m

Werden Schwindeinflüsse berücksichtigt (Schalter *Kriechen+Schwinden* aktiviert, s. **Register 1**), vergrößert sich die Zwangsspannung $\sigma_{ct}(t)$ und damit die Zwangsschnittgröße N_{ct}.

 $\begin{array}{l} Zwangsschnittgröße \ N_{ct} = \sigma_{ct,d}\cdot A_{c,eff} = 951.16 \ kN/m, \ A_{c,eff} = 2600.0 \ cm^2/m \\ Zwangsspannung \ \sigma_{ct(t)} = \alpha_{T(t)}\cdot \Delta T_{c,B}\cdot E_{c(t)} + \epsilon_{cst}\cdot E_{c(t)} = 6.65 \ N/mm^2 \\ \underline{SchwindmaB} \ zum \ Zeitpunkt \ t = 58 \ h: \ \epsilon_{cst} = -(\epsilon_{cas}+\epsilon_{cds}) = -0.018\% \ \text{wobei} \\ \hline autogenes \ Schwinden: \ \epsilon_{cas} = \epsilon_{cas,0}\cdot\beta_{as} = 0.013\% \ mit \ \epsilon_{cas,0} = 2.5\cdot(f_{ck}-10) = 0.050\% \ \beta_{as} = 1-e^{-0.2.t1/2} = 0.267 \\ \hline Trocknungsschwinden: \ \epsilon_{cds} = \epsilon_{cds,0}\cdot\beta_{ds}\cdot k_h = 0.005\% \ mit \ \epsilon_{cds,0} = 0.85\cdot((220+110\cdot\alpha_{ds1})\cdot e^{-\alpha_{ds2}\cdot f_{cm}/10})\cdot\beta_{RH} = 0.538\% \ , \\ k_h = 0.75 \ f\ ur \ h_0 = 30.0 \ cm, \ \alpha_{ds1} = 4.0 \ und \ \alpha_{ds2} = 0.12 \ f\ ur \ Zementgruppe \ N, \\ \beta_{RH} = 1.55\cdot(1-(RH/100)^3) = 1.356 \ f\ ur \ RH = 50\% \ , \ \beta_{ds} = \Delta t/(\Delta t+0.04\cdot(h_0^3)^{1/2}) = 0.011, \ \Delta t = t-t_s = 2.42 \ d \end{array}$

Kriechen (Schalter *Kriechen+Schwinden* aktiviert, s. **Register 1**) hingegen reduziert die resultierende Zwangsschnittgröße N_{ct} und wird nur bei spätem Zwang berücksichtigt.

Kriechen und Relaxation Nct,red = k(q+q)spät·Nct = 961.13 kN, k(q+q)spät = 0.80

Ist die Zwangsschnittgröße kleiner oder gleich der Schnittgröße n. EC 2, ist die Risssicherheit gegeben. In dem Fall wird auf der sicheren Seite liegend mit dieser Schnittgröße eine Mindestbewehrung berechnet. Ansonsten darf die Mindestbewehrung mit der Zwangsschnittgröße n. EC 2 berechnet werden.

Zwangsschnittgröße (EC 2): N_{ct,EC2} = f_{ct,eff}·A_{c,eff} = 572.97 kN/m, f_{ct,eff} = 2.20 N/mm², A_{c,eff} = 2600.0 cm²/m Zwangsschnittgröße N_{ct} > N_{ct,EC2} \Rightarrow Risssicherheit nicht vorhanden (N_{ct}/N_{ct,EC2} = 1.660 > 1) \Rightarrow N_{ct} = N_{ct,EC2} Berechnung der Mindestbewehrung mit N_{ct,clc} = N_{ct}·A_c/A_{c,eff} = 661.12 kN/m, A_c = 3000.0 cm²/m, A_{c,eff} = 2600.0 cm²/m

Begrenzung der Rissbreite (Last, Last und Zwang)

Begrenzung der Rissbreite (Last, Last und Zwang)				
Betonzugfestigkeit bei abgeschloss	enem Rissbild f _{ct,eff} = 1.00 · f _{ctm}			
Beiwert für den Dauerstandseffekt	langfristige 💌 Lasteinwirkung			

- Begrenzung der Rissbreite Die Begrenzung der Rissbreite infolge Last zum Zeitpunkt der Endrissbildung kann an-/abgeschaltet werden.
- Betonzugfestigkeit Da der Abschluss der Rissbildung zu einem anderen Zeitpunkt als die Erstrissbildung erfolgt, liegt i.A. eine größere Betonzugfestigkeit vor. Über den Parameter k_{ct,0} ≥ k_{ct} kann die Betonzugfestigkeit festgelegt werden.
- Dauerstandseffekt Die Dauer der Lasteinwirkung beeinflusst die Endrissbildung. Sie kann langfristig (kt = 0.4) oder kurzfristig (kt = 0.6) sein. Alternativ kann der Beiwert kt frei (manuell) innerhalb der beiden Grenzen vorgegeben werden.

Wesentliche Hinweise zum Rissnachweis finden Sie auf der Seite Rissnachweis (Basics).

Sind *Zwischenergebnisse* aktiviert (s. Ausdrucksteuerung), wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der zugehörige Dehnungszustand ausgegeben.

Bemessungsgrößen

Schnittgrößen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (i.A. quasiständige Einwirkungskombination)							
Schnittgrößen aus 414- Bauteil importieren 🗮 Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen 🧧				inlesen 📴			
	N _{Ed}	M _{y,Ed}	V _{z,Ed}	M _{z,Ed}	V _{y,Ed}	T _{t,Ed}	
	KN	kNm	KN	kNm	KN	kNm	
1: 间 🔁	0.0	80.0			0,0	0.0	
neu -							

Der Rissnachweis wird im Grenzzustand der Gebrauchtauglichkeit geführt. Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei eingelesen werden.

Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. Beim Rissnachweis werden Normalkraft und Biegemomente berücksichtigt. Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen finden Sie hier.

Rissnachweis: Erforderliche Bewehrung

Ist die Online-Berechnung (*auto*-Button) aktiviert, wird die berechnete (erforderliche) Bewehrung am Bildschirm protokolliert.

${\rm erf} \; A_{\rm so}$	4.25 cm² erf	A _{su} 6.14 cm²		Längsbewehrung einachsig		
erf A _{s1}	4.50 cm² erf	A _{s2} 4.50 cm²	erf A ₅₃ 3.18 cm²	Längsbewehrung zweiachsig		
			erf A _{s4} 3,18 cm²			
		Spann	ungsnachweis			
Spann Im vierten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen für den Spannungsnachweis festgelegt.						
Der Spa	nnungsnachweis besteh	t aus zwei Teilnachweise	en			
 dem N dem N 	Nachweis für den Beton Nachweis für die Bewehi	und runa				
Boi boid	on Toilnachwoicon wird	oine verbandene Roweb	rupaccituation pachaowiac	on.		
Ist der N	achweis nicht eingehalte	en, wird die Bewehrungs	menge erhöht.			
	Spannungsnachwei	i s 🔲 nur Check (keine	Bewehrungserhöhung)			
• <i>nur</i> C nachz	check - Es besteht die M zuweisen.	öglichkeit, nur den vorge	egebenen Bewehrungszust	and (ohne Bewehrungserhöhung)		
	☑ Nachweis für den I Betondruckspannung	3eton zul σ _c = 0.60 · O Faktor vorgeben	f _{ck} = <u>18.0</u> N/mm² O Spannung vorgebe	en		
 <i>Beton</i> - Der Nachweis für den Beton kann an-/abgeschaltet werden. <i>Betonspannung</i> - Der Grenzwert für die Betondruckspannung kann entweder als faktorisierte charakteristische Betondruckfestigkeit f_{ck} oder als Zahlenwert vorgegeben werden. 						
	☑ Nachweis für die B Stahlzugspannung	ewehrung zul σ _s = 0,80 Ο Faktor vorgeb	ð · f _{yk} = <u>400.0</u> N/mm en O Spannung vorg	2 eben		
• Bewe	hrung - Der Nachweis f	ür die Bewehrung kann a	an-/abgeschaltet werden.			

 Stahlspannung - Der Grenzwert f
ür die Stahlzugspannung kann entweder als faktorisierte charakteristische Streckgrenze f_{yk} oder als Zahlenwert vorgegeben werden.

Wesentliche Hinweise zum Spannungsnachweis finden Sie auf der Seite Spannungsnachweis (Basics).

Sind **Zwischenergebnisse** aktiviert (s. **Ausdrucksteuerung**), wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der zugehörige Dehnungszustand ausgegeben.

Bemessungsgrößen

Schnittgrößen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (i.A. seltene Einwirkungskombination)

Schnittg	größen aus <i>41</i> 4- E	3auteil importie	ren 🔀 🥀	Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen 📴 🕂				
	N _{Ed} KN	M _{y,Ed} kNm	V _{z,Ed}	M _{z,Ed} kNm	V _{y,Ed} kN	T _{t,Ed} kNm		
1: 🔟 🎫	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0,0		

Der Spannungsnachweis wird im Grenzzustand der Gebrauchtauglichkeit geführt. Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei eingelesen werden.

Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. Beim Spannungsnachweis werden Normalkraft und Biegemomente berücksichtigt.

Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen finden Sie hier.

Spannungsnachweis: Erforderliche Bewehrung

Ist die Online-Berechnung (*auto*-Button) aktiviert, wird die berechnete (erforderliche) Bewehrung am Bildschirm protokolliert.

erf A _{so} 0.00 cm²	erf A _{su} 2.77 cm²		Längsbewehrung einachsig
erf A _{s1} 1.41 cm ²	erf A _{s2} 1, 41 cm²	erf A _{s3} 1.10 cm²	Längsbewehrung zweiachsig
		erf A _{s4} 1.10 cm²	

Ermüdungsnachweis

Ermüd Im fünften Register werden die Parameter und die Schnittgrößen für den Ermüdungsnachweis festgelegt.

Der Ermüdungsnachweis besteht aus zwei Teilnachweisen

- dem Nachweis f
 ür den Beton und
- dem Nachweis f
 ür die Bewehrung

Im Eurocode werden dazu zwei Verfahren angeboten

- der Stufe 2-Nachweis über schädigungsäquivalente Schwingbreiten n. EC 2, 6.8.5 + 6.8.7(1), der im Grenzzustand der Ermüdung geführt wird, und
- der vereinfachte Stufe 1-Nachweis n. EC 2, 6.8.6 + 6.8.7(2) im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Es wird eine vorhandene Bewehrungssituation nachgewiesen, wobei je nach Teilnachweis unterschiedlich vorgegangen wird.

Zunächst wird der Nachweis für die Bewehrung geführt, ist er nicht eingehalten, wird die Bewehrungsmenge erhöht. Anschließend erfolgt der Nachweis für den Beton; ist er nicht eingehalten, wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen, da eine Bewehrungserhöhung i.A. nicht wirkungsvoll ist.

Der Ermüdungsnachweis wird für Biegung mit/ohne Normalkraft und optional für die Querkraft geführt.

🗹 Ermüdungsnachweis	🔲 nur Check (keine Bewehr	ungserhöhung)
Nachweisverfahren	EC 2, 6.8.5 + 6.8.7(1) 💌	Nachweis über schädigungsäquivalente Schwingbreiten
🗹 einschl. Nachweis für	die Querkraft 👘 🗖 Schubp	arameter übernehmen
Materialgüte der Schu	bbewehrung	wie Biegebew. 💌
Neigungswinkel der Q	uerkraftbewehrung	α 90 °
💿 mit Mindestbewehr	rung 💦 O ohne Mindestber	wehrung
Annahme: z = 0.9 d ≤	≤d-c _{v,D} -min(c _{v,D} , 3.0) mit	с _{v,D} 3.0 ст
Druckstrebenwinkel	vereinfacht 💌	

- *nur Check* Es besteht die Möglichkeit, nur den vorgegebenen Bewehrungszustand (ohne Bewehrungserhöhung) nachzuweisen.
- Nachweisverfahren Mit EC 2, 6.8.5 + 6.8.7(1), wird der Nachweis über schädigungsäquivalente Schwingbreiten, mit EC 2, 6.8.6 + 6.8.7(2) wird der vereinfachte Nachweis geführt.
- Optional kann der Nachweis für die Querkraft (Bewehrung und Druckstrebe bzw. Beton ohne Bewehrung) gewählt werden. Ist die Schubbemessung aktiviert können die dazu benötigten Schubparameter übernommen werden. Die entsprechenden Eingabefenster sind dann deaktiviert.

Zur Beschreibung der Parameter s. Register 2, Schubbemessung.

🗹 Nachweis für den Beton		
Beginn der zyklischen Belastung	t⊙	40 d

 Belastungsbeginn - Die Betonfestigkeit wird zu Beginn der zyklischen Belastung, d.h. zu Beginn der Belastung, die durch ihre Wiederholfrequenz zu Ermüdungsversagen führen kann, festgelegt.

🗹 Nachweis für die Bewehrung	Stu	fe 2-Nachweis	Stufe 1-Nachweis		
Spannungsschwingbreite	$\Delta\sigma_{Rsk}$	175.0 N/mm²	Δσ _s	70.0 N/mm²	
	$\Delta\sigma_{Rsk,v}$	80.0 N/mm²	$\Delta \sigma_V$	70.0 N/mm²	
dynamischer Vergrößerungsfaktor	Δφ _{fat}	1.40	Δφ _{fat}	1.40	

- Spannungsschwingbreite Da die beiden Verfahren auf verschiedenen Grenzzuständen beruhen, ist auch die Größenordnung der zulässigen Spannungsschwingbreite unterschiedlich.
- dynamischer Vergrößerungsfaktor Bei hochgradig dynamisch belasteten Bauwerken (z.B. Brücken, Kranbahnträger) sollten in den Einwirkungskombinationen dynamische Vergrößerungsfaktoren enthalten sein. Ist das nicht der Fall, können sie über die Reduktion der zulässigen Spannungsschwingbreite mit zul Δσ = Δσ / Δφ_{fat} berücksichtigt werden.

Wesentliche Hinweise zum Ermüdungsnachweis finden Sie auf der Seite Ermüdungsnachweis (Basics).

Bemessungsgrößen

Schnittgrößen der Ermüdungs-Bemessungssituation (zyklische und nicht zyklische Einwirkungen)

Schnittgrößen aus 👭 Bauteil importieren 🍟

Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen



	N _{Ed} KN	My,Ed kNm	V _{z,Ed}	M _{z,Ed} kNm	V _{y,Ed} kN	T _{t,Ed} kNm	
1:1 🖬 🖽	0.0	40.0	120.0	0.0	0.0	0.0	
2: 🛅 🚟	0.0	120.0	200.0		0.0	0.0	
neu -							

Der Ermüdungsnachweis wird für den Stufe 1-Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (i.A. für die

häufige Einwirkungskombination) und für den Stufe 2-Nachweis im Grenzzustand der Ermüdungstragfähigkeit geführt.

Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei eingelesen werden.

Damit eine Spannungsdifferenz berechnet werden kann, müssen mindestens zwei verschiedene Lastkombinationen eingegeben werden.

Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. Beim Ermüdungsnachweis werden Normalkraft, Biegemomente und Querkräfte berücksichtigt.

Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen finden Sie hier.

Ermüdungsnachweis: Erforderliche Bewehrung

Ist die Online-Berechnung (*auto*-Button) aktiviert, werden die berechnete (erforderliche) Bewehrung und die Betonausnutzung am Bildschirm protokolliert.

erf A _{so}	0.86	CM ²	erf A _{su} 7,33	CM2			Längsbewehrung einachsig
erf A _{s1}	1.54	CM ²	erf A _{s2} 1.54	CM2	erf A _{s3} 1.54 c	cm²	Längsbewehrung zweiachsig
					erfA _{s4} 1.54 c	cm²	
erf a _{sby}	15.87	cm²/m					Schubbewehrung
Uo	0.854						Betonausnutzung
Uev	0.312						Schubausnutzung einachsig
Uovy	0.394		U _{ovz} 0.486				zweiachsig

Dichtigkeitsnachweis

Dicht

Im sechsten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen für den Dichtigkeitsnachweis festgelegt.

Die Dichtigkeit eines Bauwerks wird entweder nach

- der DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton für in Erdreich eingebettete Betonbauteile oder
- nach der DAfStb-Richtlinie Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen für Betonbauten ohne Oberflächenabdichtung beim Umgang mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen nachgewiesen

Es wird eine vorhandene Bewehrungssituation nachgewiesen.

Ist der Nachweis nicht eingehalten, wird die Bewehrungsmenge erhöht.

Wasserundurchlässige Bauteile

Der Dichtigkeitsnachweis für wasserundurchlässige Bauteile kann entweder über den Nachweis der *Mindestdruckzonenhöhe* oder den Nachweis der *maximalen Rissbreite* geführt werden.



• *nur Check* - Es besteht die Möglichkeit, nur den vorgegebenen Bewehrungszustand (ohne Bewehrungserhöhung) nachzuweisen.

Nachweis der Mindestdruckzon	nenhöhe 🔽
zulässige Druckzonenhöhe	x _D 30.00 mm

• zulässige Druckzonenhöhe - Der maximal zulässige Grenzwert für die Höhe der Druckzone ist festzulegen.

Nachweis der maximalen Rissbr	eite		Risspa	ramet	er übernehm	en
Betonzugfestigkeit zum Betracht	ungsz	eitpunkt	f _{ct,eff} =	1.	00 [•] f _{ctm}	
zul. Rissbreite oben/unten	Wko	0.30	mm	ω _{ku}	0.20	mm
Stabdurchmesser oben/unten	ørо	10 🔽		Øru	10 🔽	

Der Dichtigkeitsnachweis mittels Rissnachweis erfolgt über den Teilnachweis der Begrenzung der Rissbreite (Last). Ist der Rissnachweis aktiviert, können die dazu benötigten *Rissparameter übernommen* werden.

Die entsprechenden Eingabefenster sind dann deaktiviert.

Zur Beschreibung der Parameter s. Register 3, Rissnachweis.

 Betonzugfestigkeit - Die Betonzugfestigkeit zum Betrachtungszeitpunkt ist unabhängig vom Rissnachweis festzulegen.

Der Rissnachweis wird n. EC 2, 7.3.3, für eine langfristige Lasteinwirkungsdauer geführt (s. Rissnachweis (Basics)).

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Der Dichtigkeitsnachweis für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen kann entweder über

- e den Nachweis der Mindestdruckzonenhöhe oder
- e den Nachweis der maximalen Rissbreite geführt werden.

Dichtigkeitsnachweis für Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
 DAfStb-Richtlinie 2011
 nur Check (keine Bewehrungserhöhung)

• *nur Check* - Es besteht die Möglichkeit, nur den vorgegebenen Bewehrungszustand (ohne Bewehrungserhöhung) nachzuweisen.

Nachweis der Mindestdruckzonenhöhe

Nachweis der 🛛 Mindestdruckzonenhöhe 도							
🔲 Berechnung der Mindestbewehrung							
Sicherheitsbeiwerte	ĩе	1.50	γc	1.25			
zulässige Eindringtiefe	e _{tk}	30.00 mm					

- Sicherheitsbeiwerte Die Materialsicherheitsbeiwerte für die Eindringtiefe und den Beton sind festzulegen.
- Eindringtiefe Der charakteristische Wert der zulässigen Eindringtiefe ist anzugeben.

Nachweis der maximalen Rissbreite

Nachweis der 🛛 maximalen Rissbre	eite		Rissparameter übernehmen	
Berechnung der Mindestbeweit	nrung			
Betonzugfestigkeit zum Betrachti	ungs:	zeitpunkt	f _{ct,eff} = 1.00 · f _{ctm}	
Sicherheitsbeiwert	۲r	2.00		
zul. Rissbreite oben/unten	ω _{ko}	0.30	mm w _{ku} 0.20 mm	1
Stabdurchmesser oben/unten	ø _{го}	10 모	ø _{ru} 10 🔽	

Der Dichtigkeitsnachweis mittels Rissnachweis erfolgt über den Teilnachweis der Begrenzung der Rissbreite (Last). Ist der Rissnachweis aktiviert, können die dazu benötigten *Rissparameter übernommen* werden. Die entsprechenden Eingabefenster sind dann deaktiviert.

Zur Beschreibung der Parameter s. Register 3, Rissnachweis.

- **Betonzugfestigkeit** Die Betonzugfestigkeit zum Betrachtungszeitpunkt ist unabhängig vom Rissnachweis festzulegen.
- Sicherheitsbeiwert Der Materialsicherheitsbeiwert für den Rissnachweis ist festzulegen.

Der Rissnachweis wird n. EC 2, 7.3.3, für eine langfristige Lasteinwirkungsdauer unter Beachtung des

Sicherheitsbeiwerts geführt (s. Rissnachweis (Basics)).

Nachweis der Mindestbewehrung

🗹 Nachweis der Mindestbewehr	rung	🗖 Riss	paramete	er überne	ehmen
Betonzugfestigkeit zum Betrach	tungszi	eitpunkt	f _{ct,eff} =	1.00	• f _{ctm}
Stabdurchmesser oben/unten	Øro	10 모		Øru	10 🔽

Optional kann zusätzlich die erforderliche Mindestbewehrung (Rissnachweis infolge Zwang) ermittelt werden.

- **Betonzugfestigkeit** Dazu ist die Betonzugfestigkeit zum betrachteten Zeitpunkt (kann unabhängig vom Rissnachweis sein) anzugeben.
- **Stabdurchmesser** Die Stabdurchmesser können bei Bedarf aus dem Rissnachweis übernommen werden. Ist der Button *Rissparameter übernehmen* aktiviert, sind die entsprechenden Eingabefenster inaktiv. Zur Beschreibung der Parameter s. **Register 3**, **Rissnachweis**.

Die Mindestbewehrung wird n. EC 2, 7.3.2, für eine Rissbreite von $w_k = 0.2$ mm und selbst induzierten Biegezwang berechnet (s. **Rissnachweis (Basics)**).

Wesentliche Hinweise zum Dichtigkeitsnachweis finden Sie auf der Seite Druckzonendicke / Nachweis der Dichtigkeit (Basics).

Sind *Zwischenergebnisse* aktiviert (s. Ausdrucksteuerung), wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der zugehörige Dehnungszustand ausgegeben.

Bemessungsgrößen

Schnittgrößen der Dichtigkeits-Bemessungssituation (i.A. ständige und veränderliche Einwirkungen)								
Schnittgrößen aus 414- Bauteil importieren 🛒 Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen 📴								
	N _{Ed}	M _{y,Ed} kNm	V _{z,Ed} KN	Mz,Ed KNm	V _{y,Ed} kN	T _{t,Ed} kNm		
1: 🛅 🎛	0.0	150.0		0.0		0,0		
neu								

Der Dichtigkeitsnachweis n. der WU-Richtlinie wird im Grenzzustand der Gebrauchtauglichkeit geführt; der Dichtigkeitsnachweis zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Grenzzustand der Dichtigkeitstragfähigkeit.

Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei eingelesen werden.

Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. Beim Dichtigkeitsnachweis werden Normalkraft und Biegemoment berücksichtigt.

Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen finden Sie hier.

Dichtigkeitsnachweis: Erforderliche Bewehrung

Ist die Online-Berechnung (*auto*-Button) aktiviert, wird die berechnete (erforderliche) Bewehrung am Bildschirm protokolliert.

erf A _{so} 5.37 cm²/m erf A _{su} 10.33 cm²/m	Längsbewehrung

Brandbemessung

Im siebten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen für die Brandbemessung festgelegt.

Brand

Die Brandbemessung ermöglicht die Bemessung von Querschnitten unter Hochtemperaturbeanspruchung.

Dazu kann ein Temperaturprofil des Betonquerschnitts ermittelt werden, um die Kennwerte (Steifigkeiten) des brandbelasteten Querschnitts zu erhalten (Heißbemessung).

Für einige Querschnittstypen liegen Messdaten vor, die die Anwendung einer Tabelle und Gleichung ermöglicht.

 ☑ Brandbemessung
 ④ Heißbemessung n. EC 2-1-2, B.2
 ○ Tabelle 5.2a (Methode A), EC 2-1-2

 Rechteck--Kreis-Stützen aus Normalbeton
 ○ Gleichung (5.7), EC 2-1-2

 Rechteck--Kreis-Stützen aus Normalbeton

Heißbemessung n. EC 2-1-2, B.2

Die Heißbemessung kann für einen Rechteckquerschnitt (ein- und zweiachsig belastet) sowie für einen Kreis, Plattenbalken, Überzug, Doppel-T oder eine Platte (einachsig belastet) erfolgen.

Wesentlich ist die möglichst realitätsnahe Ermittlung der Temperaturen für den Beton und den Betonstahl sowie die Berechnung des statisch verfügbaren reduzierten Querschnitts.

instationārer Wārmetranspor	Profil ermitteln	
Brandseiten	☑ oben ☑ unten ☑ links/rechts bz y	☑ oben ☑ unten w. ☑ links
Beflammungsdauer	t _{max} 90 min	🗹 rechts
Anfangsfeuchte (Beton)	1.5 %	
therm. Leitfähigkeit (Beton) EC 2-1-2 < NA-DE: obere Grenze	O obere Grenze	O untere Grenze
Zuschlagstoff (Beton)	🖸 Quarz	O Kalkstein
Rohdichte (Stahlbeton)	ρ _c 2300 kg/m³	
konvekt. Wärmeübergang	α 25.0 W/m²K	
Emissionswert	ε 0.70	
RechengenauigkeitObeeinflusst die Größe der Kontrollvolumina und damit auch die RechenzeitO	gering mittel hoch	

Zur Ermittlung des Temperaturprofils sind folgende Parameter vorzugeben

- Brandseiten Die beflammten Seiten des Querschnitts sind zu kennzeichnen.
 Eine unsymmetrische Beflammung bewirkt neben der thermisch bedingten Verlängerung eine Verkrümmung des Querschnitts
- **Beflammungsdauer** Je nach Bedeutung des Bauwerks ist die Zeitspanne anzugeben, in der das Bauteil standhalten soll.
- Anfangsfeuchte Eine hohe Anfangsfeuchte (z.B. durch ein gut belüftetes oder außen liegendes Bauteil) bewirkt eine Verzögerung der Temperaturzunahme im Innern des Querschnitts.
- therm. Leitfähigkeit Die thermische Leitfähigkeit des Betons ist n. EC 2-1-2 durch zwei Kurven gekennzeichnet. Der nationale Anhang für Deutschland legt fest, dass die obere Grenze verwendet werden soll. Hier kann diese Einstellung übersteuert werden.
- Zuschlagstoff Der Zuschlagstoff des Betons beeinflusst die Temperaturausbreitung im Querschnitt.
- *Rohdichte* Es ist die Rohdichte des Stahlbetons anzugeben. Bei gering bewehrten Trägern liegt der Wert eher bei 2.300 kg/m³, bei hoch bewehrten Stützen eher bei 2.400 kg/m³.
- *konvekt. Wärmeübergang, Emissionswert* Der konvektive Wärmeübergang und der Emissionswert werden bestimmt durch die Oberflächenstruktur des Betons. Sie betragen n. Norm die o.a. Werte.
- Rechengenauigkeit Das instationäre Transportmodell basiert auf einer Finite-Differenzen-Methode, dessen Zeitschritte u.A. an die Elementgröße gekoppelt sind. Je feiner der Querschnitt diskretisiert ist, desto besser ist das Ergebnis, doch um so länger dauert die Berechnung.

Aus dem Temperaturprofil werden die materialspezifischen Parameter berechnet. Dazu stehen zwei Verfahren zur Verfügung

- das Zonenverfahren und die
- Isothermenmethode

O Zonenverfahrer	n	Anzahl Zonen		1	2
Tragverhalten 🤅	Ð	Balken/Platte		0	Stütze/Wand
Verfahren nach 🤇 C		pcae (eigene E Cyllok/Achenb: Zilch/Müller/Re	inst ach itm:	ellur: ayer	igen)

• Anzahl Zonen - Der Querschnitt wird in eine Anzahl Zonen eingeteilt, in denen eine nahezu gleichmäßige Betontemperatur vorliegt.

Je größer diese Anzahl ist, desto genauer ist das Ergebnis, aber auch um so länger ist die Rechenzeit.

- Tragverhalten Die gemittelten Temperaturen werden nach Vorgaben des EC 2-1-2 f
 ür Biegeglieder (Balken/Platte)
 und Druckglieder (St
 ütze/Wand) unterschiedlich zu einer mittleren Betontemperatur zusammengefasst.
- Verfahren Cyllok/Achenbach und Zilch/Müller/Reitmayer haben die Vorgaben des EC 2 interpretiert und Vorschläge für die Wahl der Parameter gemacht.

Wird pcae (eigene Einstellungen) gewählt, können diese Parameter selbst bestimmt werden.

- O Isothermenmethode krit. Temperatur Θ_{crit} 500 °C
- *krit. Temperatur* Die Isothermenmethode geht davon aus, dass die Querschnittsbereiche, deren Temperatur die kritische Temperatur übersteigt, statisch nicht wirksam sind.

Der Rest des Querschnitts trägt allerdings wie bei der Kaltbemessung.

Dieses Verfahren ist in Deutschland nicht erlaubt.

Heißbemessung durchführen

Heißbemessung 🗹 durchführen
🗹 statisch unwirksame Betonrandzone 🛛 a z 🛛 3.50 cm
Form der Spannungsdehnungslinien
O vereinfacht (EC 2-1-2, Kap. 4.2.4)
💿 genau (EC 2-1-2, Kap. 3.2.2)
🗖 innere Spannungen NICHT berücksichtigen
Betontemperatur des kältesten Punkts
Herstellart (Betonstahl) 💿 warmgewalzt 🛛 C kaltverformt

Optional kann die Heißbemessung durchgeführt werden.

- statisch unwirksame Betonrandzone Der Wert wird von den o.a. Verfahren berechnet, kann an dieser Stelle übersteuert werden.
- Form der Spannungsdehnungslinien Die Materialparameter für hochtemperaturbelasteten Beton oder Stahl können vereinfacht oder genau berechnet werden.
- *innere Spannungen NICHT berücksichtigen* Gehen die thermisch bedingten Spannungen zwischen Beton und Betonstahl bereits durch das verwendete Verfahren (z.B. *Cyllok/Achenbach*) in die Bemessung ein, kann ihre Berücksichtigung an dieser Stelle abgeschaltet werden.
- Betontemperatur des kältesten Punkts Der Betonquerschnitt erfährt durch die Hochtemperaturbelastung seines Rands eine ungleichmäßige Temperaturverteilung (s. Temperaturprofil).

Die Bemessungsmethoden können allerdings nur eine einheitliche Steifigkeit verarbeiten.

Daher wird die Temperatur des kältesten Punkts als Referenztemperatur angenommen.

Ist der Button ausgeschaltet, wird eine über den Querschnitt gemittelte Temperatur verwendet.

• Herstellart (Betonstahl) - Nur für die Bemessung ist die Herstellart des Betonstahls von Bedeutung.

Wird das Temperaturprofil nicht ermittelt, sind die benötigten Werte direkt in das Programm einzugeben.

instationārer Wārmetra	nsport	Profil ermit	teln
Betontemperatur	θ _{cm}	300 °C	stat. unwirks. Randzone
Stahltemperaturen	0 _{smo}	700 °C	a _{zo} 3.00 cm
	0 _{smu}	700 °C	a _{zu} 3.00 cm
			a _{zs} 3.00 cm

- mittlere Betontemperatur Θ_{cm}
- (mittlere) Stahltemperaturen Θ_{sm}
- statisch unwirksame Betonrandzone az

Wesentliche Hinweise zur Brandbemessung finden Sie auf der Seite Brandbemessung (Basics).

Sind **Zwischenergebnisse** aktiviert (s. **Ausdrucksteuerung**), wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der Grenzdehnungszustand ausgegeben.

Brandbemessung mit Tabelle 5.2a (Methode A) oder Gleichung (5.7)

Für einen kompakten Rechteck- oder Kreisquerschnitt (ein- oder zweiachsig belastet) aus Normalbeton kann Tabelle 5.2a oder Gleichung (5.7) angewandt werden, wenn die Bauteile den entsprechenden Anforderungen genügen.

Vorab wird eine Biegebemessung mit den Brandschnittgrößen durchgeführt, um einen sinnvollen Anfangszustand für die Bewehrungsiteration vorzugeben.

Feuerwiderstandsklasse	R 90 💌	
Ersatzlänge der Stütze im Brandfall	l _{0,fi} 3.0 m	≤ 3 m
Umrechnungsfaktor Th.I.OTh.II.O.	f ^{I-II} 0.70	=1.0: Schnittgrößen sind n. Th.II.O. berechnet

- *Feuerwiderstandsklasse* In einer Liste werden die möglichen Feuerwiderstandsklassen (= Beflammungsdauer) angeboten.
- Ersatzlänge Die Ersatzlänge entspricht näherungsweise der Knicklänge der Stütze.
 Bei Anwendung der Tabelle gilt: Da nur Versuche an 3 m langen Pendelstützen durchgeführt wurden, darf die Ersatzlänge diesen Wert nicht übersteigen.

Die Anwendung von Gl. (5.7) ist zugelassen für eine Ersatzlänge von 6 m.

Umrechnungsfaktor - Die Bemessungsgrößen müssen n. Th. II. O. berechnet sein. Ist das nicht der Fall, kann mit diesem Faktor näherungsweise eine pauschale Umrechnung der Ausnutzung erfolgen μ_{fi}^{II} = μ_{fi}^I / f^{I-II}.

Wesentliche Hinweise zur Brandbemessung finden Sie auf der Seite vereinfachter Brandschutznachweis für Druckglieder (Basics).

Bemessungsgrößen

Schnittgrößen im Grenzzustand der Tragfähigkeit (außergewöhnliche Bemessungssituation für den Brandfall)							
Schnittgrößen aus 👭 Bauteil importieren 🏋 Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen 📴							
	N _{Ed}	M _{y,Ed} kNm	V _{z,Ed}	M _{z,Ed} kNm	V _{y,Ed} kN	T _{t,Ed} kNm	
1: 🕅 🎛 (neu) +	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Die Brandbemessung wird im Grenzzustand der Tragfähigkeit für die außergewöhnliche Bemessungssituation geführt. Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder

aus einer Text-Datei eingelesen werden.

Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. Bei der Brandbemessung werden Normalkraft und Biegemomente berücksichtigt.

Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen finden Sie hier.

Brandbemessung: Erforderliche Bewehrung

Ist die Online-Berechnung (*auto*-Button) aktiviert, wird die berechnete (erforderliche) Bewehrung am Bildschirm protokolliert.

erf A _{so} 0.00 cm²	erf A _{su} 2.77 cm²		Längsbewehrung einachsig
erf A _{s1} 1.41 cm²	erf A _{s2} 1.41 cm ²	erfA _{s3} 1.10 cm ² erfA _{s4} 1.10 cm ²	Längsbewehrung zweiachsig

Gewählte Bewehrung



r Im achten Register kann eine Bewehrung gewählt werden.

Anhand eines Plattenbalken-Querschnitts werden die Möglichkeiten der Bewehrungswahl erläutert.



Ein Plattenbalken wird i.A. als Unterzug eingesetzt, d.h. die Breite des Obergurts entspricht einer mitwirkenden Breite.

Während im Steg eine seitliche Begrenzung gegeben ist, bei der die Betondeckung zu beachten ist, wird dies in der Gurtplatte nicht berücksichtigt. Die Gurtplatte wird also als 'Platte' bewehrt, wohingegen der Steg als 'Träger' wirkt.

Besonderheit bei Plattenbalken/Überzug: In der Gurtplatte liegt die statisch erforderliche Bewehrung am äußeren Rand (beim Plattenbalken 'oben', beim Überzug 'unten').

Da jedoch i.A. in einer Platte auch auf der anderen Seite eine Bewehrung angeordnet wird, kann diese ebenfalls eingegeben und bei der grafischen Darstellung berücksichtigt werden.



Zunächst ist die *Betondeckung* / das *Verlegemaß* zu wählen. Die *seitliche Betondeckung* bezieht sich nur auf den Steg (unten).

Werden die Expositionsklassen des Bauteils berücksichtigt (s. **Register 1, Expositionsklasse**), wird die gewählte mit der erforderlichen Betondeckung verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.

Anschließend wird die Längsbewehrung gewählt. Dazu kann für Platten (Querschnittstyp Platte, Gurtplatte des Plattenbalkens und Überzugs) optional eine Lagermatte gewählt werden.

Es stehen die Mattentypen Q188, Q257, Q335, Q424, Q524, Q636, R188, R257, R335, R424, R524 zur Verfügung. Die Längsbewehrung wird bei Plattenbalken und Überzügen als Zulagebewehrung nur im Steg verlegt.

Die Bewehrung in Anzahl Stäbe n_s mit dem Durchmesser d_s kann in bis zu 10 Lagen angeordnet werden.

Wird bei Platten keine Lagermatte gewählt, ist die Bewehrung mit dem Durchmesser **d**_s pro Abstand **s** einzugeben.

Ist die Online-Bemessung aktiviert und sind Nachweise durchgeführt worden (s. Register Biege-/Schubbemessung, Rissnachweis, Spannungsnachweis, Ermüdungsnachweis, Dichtigkeitsnachweis, Brandbemessung), wird die gewählte mit der erforderlichen Längsbewehrung verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.

Querbewehrung im Gurt	🖉 10 🔽 / 20.0 cm/m
vorh. Bewehrung	vorh a _{sfo} 3.93 cm²/m
erf. Bewehrung	≥ erfa _{sfo} 2.91 cm²/m

Bei Plattenbalken und Überzügen ist der Anschluss der abstehenden Gurtteile an den Steg nachzuweisen.

Die Querbewehrung wird als Stabstahl quer zur Tragrichtung im Bereich av gleichmäßig verteilt.

Sie wird nur angeboten, wenn eine Anschlussberechnung durchgeführt wurde (s. **Register 2, Schubbemessung -**Anschluss der Gurte an den Steg). Die Bewehrung mit dem Durchmesser *d*_s pro Abstand *s* einzugeben.

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte mit der erforderlichen Querbewehrung verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.

Bügelbewehrung Querkraft einschl. Verbund								
2	4 -schnittig, ø	8 💽 /	20.0	CI				
vorh. Bewehrung	vorh a _{sbu}	10.05	cm²/m					
erf. Bewehrung	≥ erfa _{sbV}	8.22	cm²/m					

Die sich bei der Querkraftbemessung ergebende erforderliche Bewehrung (s. Reg. 2, Schubbemessung) wird durch Bügel abgedeckt, die mit dem Durchmesser d_s pro Abstand s einzugeben sind. Es können mehrschnittige Bügel gewählt werden.

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte mit der erforderlichen Bügelbewehrung verglichen.

Liegt eine Verbundfuge vor (s. **Reg. 2, Schubbemessung - Schubkraftübertragung in horizontalen Verbundfugen**), ist die erforderliche Verbundbewehrung in erf a_{sbV} enthalten. Ein Fehler wird gekennzeichnet.

	Bügelbewehrung Torsion (2-schnittig)	Längsbewehrung Torsion (umlaufend)
	ø 8 💌 / 30.0 cm	8 ø 8 💌
vorh. Bewehrung	vorha _{sbt} 3.35 cm²/m	vorh A _{st} 4,02 cm²
erf. Bewehrung	≥ erfa _{sbT} 2.74 cm²/m	≥ erfA _{sT} 3.55 cm²

Die erforderliche Torsionsbewehrung (s. **Reg. 2, Schubbemessung**) wird durch ein Gitter von Bügel- und Längsbewehrung abgedeckt.

Die stets 2-schnittigen Bügel sind mit dem Durchmesser d_s pro Abstand s einzugeben, die Längsbewehrung mit Anzahl Stäbe n_s vom Durchmesser d_s ist umlaufend anzuordnen.

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte mit der erforderlichen Torsionsbewehrung verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.

min. Stababstand	mind _{vo} 3.60 cm	mind _{vu} 4.00 cm
erf. Achsabstand	erfd _o 4.60 cm > 4.0 cm	erfdu 6.50 cm > 6.0 cm

Mit den eingegebenen Werten können die minimalen Stababstände ermittelt werden. Sie werden zur Info am Bildschirm dargestellt.

Ebenso werden die erforderlichen minimalen Achsabstände berechnet. Der erforderliche A. wird mit dem Eingabewert (s. **Reg. 1**) verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.



In der Druckliste werden die gewählten Werte dokumentiert und mit den Berechnungswerten verglichen. Fehler werden gekennzeichnet.

Abschließend erfolgt eine maßstäbliche Darstellung des bewehrten Querschnitts (*Maßstab* der Grafik, s. Ausdrucksteuerung) sowohl in der Druckliste als auch als Bewehrungsplan.

Hinweis zweiachsige Bemessung: Bewehrungsbündel werden mit ihrem flächengleichen Stabdurchmesser dargestellt.

Sicherheitsnachweis / Dehnungszustand

Spezial Im neunten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen für die Sondernachweise, Sicherheitsnachweis und Dehnungszustand, festgelegt.

Sicherheitsnachweis

Der Sicherheitsnachweis berechnet für einen gegebenen Bewehrungszustand (z.B. die gewählte Bewehrung, s. **Register 8**) die Sicherheit gegen Querschnittsversagen t.

Die Ausnutzung des Querschnitts entspricht dem Kehrwert der Sicherheit U = 1 / t.

Sicherheitsnachweis (GZT)

- Berechnung des Nettoquerschnitts
- Querschnittsfestigkeit aus der Brandbemessung
- 🗹 Schnittgrößen übernehmen aus Biegebemessung
- *Nettoquerschnitt* Optional kann der Nettoquerschnitt für die Berechnung der Sicherheit verwendet werden, d.h. der von der Bewehrung verdrängte Beton wird nicht berücksichtigt.

Hinweis: Bei der Biegebemessung wird die Tragfähigkeit des gesamten Querschnitts (Bruttoquerschnitt) verwendet, die Gesamttragfähigkeit wird also (i.A. leicht) überschätzt.

- Festigkeit aus der Brandbemessung Wird während des Rechenlaufs eine Brandbemessung durchgeführt, kann die Sicherheit für die Brand-Festigkeit ermittelt werden.
- Schnittgrößenübernahme Optional besteht die Möglichkeit, die Schnittgrößen aus dem Register der Biegebemessung (Register 2) zu verwenden. Ggf. vorhandene Schnittgrößen werden überschrieben.

Bei aktiviertem Knopf können keine weiteren Schnittgrößen eingegeben werden.

Ist die Biegebemessung nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Schnittgrößen



Der Sicherheitsnachweis wird i.A. im Grenzzustand der Tragfähigkeit geführt, d.h. die Schnittgrößen sind mit den entsprechenden Sicherheitsbeiwerten zu beaufschlagen.

Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei eingelesen werden.

Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind.

Beim Sicherheitsnachweis werden Normalkraft und Biegemomente berücksichtigt.

Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen finden Sie hier.

Sicherheitsnachweis: Vorhandene Sicherheit

Ist die Online-Berechnung (*auto*-Button) aktiviert, wird die berechnete (vorhandene) minimale Querschnittssicherheit am Bildschirm protokolliert.



Dehnungszustand

Der Dehnungszustand wird für einen gegebenen Bewehrungszustand (z.B. die gewählte Bewehrung, s. **Register 8**) berechnet.

Dehnungszustand (GZG)

Berechnung des Nettoquerschnitts

- Querschnittsfestigkeit aus der Brandbemessung
- 🗹 Schnittgrößen übernehmen aus 🛛 Rissnachweis 🛛 🗖
- *Nettoquerschnitt* Optional kann der Nettoquerschnitt für die Berechnung des Dehnungszustands verwendet werden, d.h. der von der Bewehrung verdrängte Beton wird nicht berücksichtigt.

Hinweis: Bei den Nachweisen im GZG wird die Tragfähigkeit des gesamten Querschnitts (Bruttoquerschnitt) verwendet, die Gesamttragfähigkeit wird also (i.A. leicht) überschätzt.

- Festigkeit aus der Brandbemessung Wird während des Rechenlaufs eine Brandbemessung durchgeführt, kann der Dehnungszustand für die Brand-Festigkeit ermittelt werden.
- Schnittgrößenübernahme Optional besteht die Möglichkeit, die Schnittgrößen aus einem Register der Nachweise im GZG zu übernehmen. Dazu ist der entsprechende Nachweis aus einer Liste auszuwählen. Ggf. vorhandene Schnittgrößen werden überschrieben.

Ist der gewählte Nachweis nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Schnittgrößen

Schnitte	größen für den D)ehnungszustar	nd				
Schnittgrößen aus 🚧 Bauteil importieren 麗 🕂			Schr	ittgrößen aus	; Text-Datei ei	nlesen 📴	
	N _{Ed}	M _{y,Ed}	V _{z,Ed}	M _{z,Ed}	V _{y,Ed}	T _{t,Ed}	
	kN	kN m 🛛	KN	kN m 🛛	kN	kNm	
1: 🛅 🖽	0.0	180.0	0.0		0.0	0.0	
neu +							

Der Dehnungszustand wird i.A. mit den Schnittgrößen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit berechnet.

Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei eingelesen werden.

Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. Für die Ermittlung des Dehnungszustands werden Normalkraft und Biegemomente berücksichtigt. Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen finden Sie **hier**.

Dehnungszustand: Grafische Darstellung

Für jede Lastkombination wird der Dehnungszustand in der Druckliste maßstäblich dargestellt (bei ausführlicher Ergebnisdarstellung großformatig, s. Ausdrucksteuerung).

Bemessungsgrößen: N_{Ed} = 0.00 kN, M_{y,Ed} = 180.00 kNm, M_{z,Ed} = 120.00 kNm Bewehrung: A_{s1} = 9.42 cm², A_{s2} = 4.02 cm², A_{s3} = 3.14 cm², A_{s4} = 0.00 cm² Dehnungszustand: ϵ_{c1} = -0.092‰, ϵ_{s1} = 0.298‰, ϵ_{s2} = 1.137‰, ϵ_{c2} = 1.224‰, α_{k} = 126.45° Dehnungszustand



Bemessungsschnittgrößen

Die Schnittgrößen werden als Bemessungsgrößen mit der Vorzeichendefinition der Statik eingegeben, wobei das x,y,z-Koordinatensystem dem I,m,n-System der pcae-Tragwerksprogramme entspricht.

Es können bis zu 10.000 Schnittgrößenkombinationen eingegeben werden.

 Bei Übernahme der Schnittgrößen aus einem Tragwerksprogramm ist zu beachten, dass sie sich auch bei unsymmetrischen Querschnittsprofilen (z.B. Polygon) auf das Stab-Koordinatensystem und nicht auf das Hauptachsensystem (pcae-Bezeichnung: ξ,η,ζ) beziehen!



	N _{Ed}	M _{y,Ed}	V _{z,Ed}	M _{z,Ed}	V _{y,Ed}	T _{t,Ed}	
	kN	kNm	kN	kNm	kN	kN m	
1:1 23	1.8	381.6	-22.7	-20.3	-4.1	17.2	

Schnittgrößen importieren

Detailnachweisprogramme zur Querschnittsbemessung benötigen Schnittgrößenkombinationen, die häufig von einem Tragwerksprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Dabei handelt es sich i.d.R. um eine Vielzahl von Kombinationen, die im betrachteten Bemessungsschnitt des übergeordneten Tragwerkprogramms vorliegen und in das Anschlussprogramm übernommen werden sollen.

pcae stellt neben der 'per Hand'-Eingabe zwei verschiedene Mechanismen zur Verfügung, um Schnittgrößen in das vorliegende Programm zu integrieren.

Schnittgrößen aus 41- Programm importieren



Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen



Import aus einem 4H-Programm

Voraussetzung zur Anwendung des DTE[®]-Import-Werkzeugs ist, dass sich ein pcae-Programm auf dem Rechner befindet, das Ergebnisdaten exportieren kann.

Eine ausführliche Beschreibung zum Schnittgrößenimport aus einem pcae-Programm befindet sich hier.

Import aus einer Text-Datei

Die Schnittgrößenkombinationen können aus einer Text-Datei im ASCII-Format eingelesen werden.

Die Datensätze müssen in der Text-Datei in einer bestimmten Form vorliegen; der entsprechende Hinweis wird bei Betätigen des *Einlese*-Buttons gegeben.

Anschließend wird der Dateiname einschl. Pfad der entsprechenden Datei abgefragt.

Es werden sämtliche vorhandenen Datensätze eingelesen und in die Tabelle übernommen. Bereits bestehende Tabellenzeilen bleiben erhalten.

Wenn keine Daten gelesen werden können, erfolgt eine entsprechende Meldung am Bildschirm.

Schnittgrößenimport

Die statische Berechnung eines Bauteils beinhaltet i.A. die Modellbildung mit anschließender Berechnung des Tragsystems sowie nachfolgender Einzelnachweise von Detailpunkten.

Bei der Beschreibung eines Details sind die zugehörenden Schnittgrößen aus den Berechnungsergebnissen des Tragsystems zu extrahieren und dem Detailnachweis zuzuführen.

In der Programmorganisation gibt es hierzu verschiedene Vorgehensweisen

• zum einen können Tragwerks- und Detailprogramm fest miteinander verbunden sein, d.h. die Schnittgrößenübergabe erfolgt intern. Es sind i.A. keine weiteren Eingaben (z.B. Geometrie) notwendig, jedoch möglich (z.B. weitere Belastungen). Die Programme bilden eine Einheit.

Dies ist z.B. bei der Programmkombination *Stütze mit Fundament* der Fall, da beide Programme auch einzeln bedient werden können (*4H*-STUB, *4H*-FUND).

• zum anderen sind die 4H-Programme in der Lage, über definierte Punkte miteinander zu kommunizieren.

Die Detailprogramme können sich die Schnittgrößen von den Tragwerksprogrammen über ein zwischengeschaltetes Export/Import-Tool abholen.

Anhand eines einfachen Rahmens wird dieser Schnittgrößen-Export/Import zwischen 4H-Programmen erläutert.

Schnittgrößenexport

Zunächst sind in dem exportierenden 4H-Programm (z.B. 4H-FRAP, Räumliche Stabtragwerke) die Orte zu kennzeichnen, deren Schnittgrößen beim nächsten Rechenlauf exportiert, d.h. für den Import in ein Detailnachweisprogramm bereitgestellt werden sollen.

In diesem Beispiel sollen die Schnittgrößen für eine Querschnittsbemessung übergeben werden. Dazu ist an der entsprechenden Stelle ein Kontrollpunkt zu setzen.

Nach einer Neuberechnung des Rahmens stehen die Exportschnittgrößen dem aufnehmenden 4H-Programm (z.B. 4H-EC2QB, 4H-EC3SA usw.) zum Import zur Verfügung.



Ausführliche Informationen zum Export entnehmen Sie bitte dem DTE[®]-Schnittgrößenexport.

Schnittgrößenimport

Aus dem aufnehmenden *4H*-Programm wird nun über den *Import*-Button das Fenster zur DTE[®]-Bauteilauswahl aufgerufen. Hier werden alle berechneten Bauteile dargestellt, wobei diejenigen, die Schnittgrößen exportiert haben, dunkel gekennzeichnet sind.

Das gewünschte Bauteil kann nun markiert und über den *bestätigen*-Button ausgewählt werden. Alternativ kann durch Doppelklicken des Bauteils direkt in die DTE[®]-Schnittgrößenauswahl verzweigt werden.

Σ	
	staninegel, Anschnitt, Anschluss I
● Schnitt 2: Stab 5 bei s = U.UU m	Stahinegel, Anschluss 2
Schnitt 3: Stab 7 bei s = 2.00 m	Stahlbetonriegel
Schnitt 4: Stab 9 bei s = 4.00 m	Stahlstütze, Anschluss 2
● Schnitt 5: Stab 10 bei s = 3.88 m	📟 Stahlstütze, Anschnitt, Anschluss 1
Schnitt 6: Stab 11 bei s = 0.00 m	🗱 Stahlbetonstütze

In der Schnittgrößenauswahl werden die verfügbaren Schnittgrößenkombinationen aller im übergebenden Programm gekennzeichneten Schnitte angeboten. Dabei sind diejenigen Schnitte deaktiviert, deren Material mit dem Detailprogramm nicht kompatibel ist.

Es wird nun der Schnitt geöffnet, dessen Schnittgrößen eingelesen werden sollen.

 Schnitt 1: Stab 3 bei s = 0.18 m St Schnitt 2: Stab 5 bei s = 0.00 m St Schnitt 3: Stab 7 bei s = 2.00 m St Schnitt 3: Stab 7 bei s = 2.00 m St Stahlbetonriegel Material: Stahlbeton, Querschnitt: Plattenbalken (1996) 	ahlriegel, Ansch ahlriegel, Ansch Unterzug) mit bSte N kN	nnitt, Ansch hluss 2 eg=30,0cm, hç Vm kN	luss 1 gesamt=60,0c Vn kN	m, bPlatte=120 T).Ocm, hPlatte= : Mm	20,0cm
 Schnitt 2: Stab 5 bei s = 0.00 m SS St Schnitt 3: Stab 7 bei s = 2.00 m SS Stahlbetonriegel Material: Stahlbeton, Querschnitt: Plattenbalken (I 	unterzug) mit bSte	nluss 2 eg=30,0cm, hç Vm kN	gesamt=60,0c Vn kN	m, bPlatte=120 T).Ocm, hPlatte= : Mm	20,0cm
 Schnitt 3: Stab 7 bei s = 2.00 m Stahlbetonriegel Material: Stahlbeton, Querschnitt: Plattenbalken (I 	Unterzug) mit bSte N kN	eg=30,0cm, hç Vm kN	gesamt=60,0c Vn kN	m, bPlatte=120 T).Ocm, hPlatte= : Mm	20 <u>.</u> 0cm
Stahlbetonriegel Material: Stahlbeton, Querschnitt: Plattenbalken (I	Unterzug) mit bSte N kN	eg=30,0cm, hç Vm kN	gesamt=60,0c Vn kN	m, bPlatte=120 T).Ocm, hPlatte= : Mm	20,0cm
Material: Stahlbeton, Querschnitt: Plattenbalken (Unterzug) mit bSte N kN	eg=30,0cm, hç Vm kN	gesamt=60,0c Vn _{kN}	m, bPlatte=120 T).Ocm, hPlatte= : Mm	20,0cm
	N kN	Vm kN	Vn kN	Т	Mm	Max
	0-11		191.9	kNm	kNm	kNm
Lastfallergebnisse	0-13					
Ξ Nachweis 2: Schnittgrößenermittlung (Th.)	. Ura. j					
∃ Nachweis 4: EC 2 Bemessung						
Extremierung 1: Standardkombination	n					
Zusammenfassung Nachweis 4						
the min N	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31
🕩 max N	29.13	0.00	157.67	0.00	-101.24	0.04
🔂 min Vn	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31
🔂 max Vn	29.13	0.00	157.67	0.00	-101.24	0.04
in Vζ	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31
(↓ max Vζ	29.13	0.00	157.67	0.00	-101.24	0.04
min I	23.83	0.00	135.12	0.00	-85.92	0.03
tinax i	29 12	-4.06 0 00	157 67	0 00	-101 24	-20.31
	1 85	-4 06	-22 69	17 24	381 64	-20 31
🕂 min Μζ	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31
🛟 max Mζ	29.13	0.00	157.67	0.00	-101.24	0.04
🗉 Schnitt 4: Stab 9 bei s = 4.00 m 🛛 🗱 St						
🗃 Schnitt 5: Stab 10 bei s = 3.88 m 🛛 🐯 St						
=	ahlhetonstütze					
	ampetonstutze					
ia in das importiorando Programm übortragh	aron Sobnittarö	Ronanaltan	cind colb u	atorlogt		
				itenegi.		
es sind z.B. im Programm 4H-EC3SA (Schw	elisnante) sam	liche verfug	baren Schr	littgroßentyp	en, im	
	g) nur die Type	II IN, VII, IVII				
e Kombinationen können beliebig zusammer	ngestellt werde	n, <mark>pcae</mark> em	pfiehlt jedoc	h, nur diejer	nigen K.	
iszuwanien, die als Bemessungsgroßen für d	ien zu funrende	en Detailnad	chweis relev	ant sind.		
👼 – Über den nebenstehend dargestellten F	Button können (tonnelte Zei	ilan aliminia	rt werden u	m die Anzahl	der
zu übertragenden Lastkombinationen zu	u reduzieren.					uci
ach Bestätigen der DTE [®] -Schnittgrößenausv obei ggf. vorhandene Kombinationen erhalte	vahl bestückt d n bleiben.	as importier	ende Progra	amm die Sch	nnittgrößenta	belle,
No. No.				T		
NEd My,Ed Vz,E	d Mz,Ec	i V	y,Ed	t,Ed		
kN kNm kN	kNm	k	N	KNM		

neu -

2: 间 🔁

3: 间 🔁

Die Kompatibilität der Querschnitts- und Nachweisparameter zwischen exportierendem und importierendem Programm ist zu gewährleisten.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Import Lk 2

Import Lk 3

Eine Aktualisierung der importierten Schnittgrößenkombinationen, z.B. aufgrund einer Neuberechnung des exportierenden Tragwerks, erfolgt **nicht**!

29.1

23.8

-101.2

-85.9

157.7

135.2

Ausdrucksteuerung

Eingabeparameter und Ergebnisse werden in einer Druckliste ausgegeben, deren Umfang über die folgenden Optionen beeinflusst werden kann

Für die Detail-Position können Vorbemerkungen in das Druckdokument eingefügt werden. Der Text kann in den dafür vorgesehenen Text-Editor (erreichbar über 🕨) eingegeben werden. Die benötigte Zeilenanzahl wird angegeben.

Es kann eine maßstäbliche grafische Darstellung des Querschnitts in die Liste eingefügt werden.

Der Maßstab kann entweder vorgegeben werden, oder die Zeichnung wird im Falle einer Eingabe von Null größtmöglich in den dafür vorgesehenen Platz gesetzt.

Eingabeprotokoll
Vorbemerkungen (3 Zeilen)
🗹 Grafik im Maßstab 1: 5.0
🗹 Eingabeparameter
☑ Materialsicherheitsbeiwerte
🔲 zusätzliche Informationen
Parameter des nationalen Anhangs
✓ Vorschriften

Anschließend werden die Eingabeparameter und die Materialsicherheitsbeiwerte bzw. Bemessungsgrößen ausgedruckt.

I.A. reicht die Ausgabe der Beton- und Betonstahlsorte aus; bei Aktivierung der zusätzlichen Informationen werden zudem die Rechenparameter ausgegeben.

Im Anschluss an die Ergebnisse sind die zur Bemessung des Querschnitts maßgebenden Parameter des nationalen Anhangs angeordnet.

Zum Schluss kann eine Liste der verwendeten Vorschriften (Normen) abgedruckt werden.

Ergebnisse

- O ausführlich
- Standard
- O minimal
- eine ausführliche Ergebnisausgabe beinhaltet die Ausgabe sämtlicher verwendeter Formeln, um Schritt für Schritt den Lösungswert nachzuvollziehen
- ist dagegen die Ergebnisausgabe minimal, wird nur das Endergebnis ohne weiteren Kommentar ausgedruckt
- im Normalfall reicht die Standardausgabe, bei der nur die wichtigsten Zwischenwerte zusätzlich zum Endergebnis ausgegeben werden

Bei einer großen Anzahl an Lastkombinationen ist es sinnvoll, die Ergebnisse in sehr kompakter Form tabellarisch auszugeben.

Der Umfang der Ergebnisdarstellung kann

ausführlich, standard oder minimal sein.

O tabellarisch

- O maßgebende Lastkombination (max ρ) detailliert
- O Lastkombination detailliert: Nr. 2
- O keine detaillierte Ausgabe

Optional kann die maßgebende Lastkombination, die zur maximalen Bewehrung (max ρ) geführt hat, in der Standard-Form angefügt werden.

Alternativ kann es sinnvoll sein, den Berechnungsablauf einer frei wählbaren Lastkombination ausgeben zu lassen.

O maßgebende Lastkombination (max ρ) 2

Lastkombination detailliert: Nr.

Es kann auch keine detaillierte Ausgabe erfolgen.

Neben der tabellarischen Ausgabe kann auch nur die maßgebende Lastkombination oder eine frei gewählte Lastkombination protokolliert werden.

Um den Umfang des Berechnungsprotokolls zu reduzieren, kann die Ausgabe von Zwischenergebnissen und/oder Erläuterungsskizzen unterdrückt werden.

Zwischenergebnisse

Erläuterungsskizzen

Das Abschalten der Erläuterungsskizzen betrifft nicht die Ausgabe der Übersichtsgrafik (s.o.).

Das Statikdokument wird in strukturierter Form durchnummeriert, die auch mit dem pcae-eigenen

Verwaltungsprogramm PROLOG korrespondiert. Optional kann die Abschnittsnummerierung unterdrückt werden.

Nationale Anhänge zu den Eurocodes

Die Eurocode-Normen gelten nur in Verbindung mit ihren *nationalen Anhängen* in dem jeweiligen Land, in dem das Bauwerk erstellt werden soll.

Für ausgewählte Parameter können abweichend von den Eurocode-Empfehlungen (im Eurocode-Dokument mit 'ANMERKUNG' gekennzeichnet) landeseigene Werte bzw. Vorgehensweisen angegeben werden.

In pcae-Programmen können die veränderbaren Parameter in einem separaten Eigenschaftsblatt eingesehen und ggf. modifiziert werden.

Dieses Eigenschaftsblatt dient dazu, dem nach Eurocode zu bemessenden Bauteil ein nationales Anwendungsdokument (NA) zuzuordnen.

NAe enthalten die Parameter der nationalen Anhänge der verschiedenen Eurocodes (EC 0, EC 1, EC 2 ...) und ermöglichen den pcae-Programmen das Führen normengerechter Nachweise, obwohl sie von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt werden.

Nationale Anwendungsdokumente	×
Auswahl:	• •
EC-Standardparameter	
Deutschland	
Schweiz	
Dānemark	

NAe enthalten die Parameter der nationalen Anhänge der verschiedenen Eurocodes (EC 0, EC 1, EC 2 ...) und ermöglichen den pcae-Programmen das Führen normengerechter Nachweise, obwohl sie von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt werden.

Die EC-Standardparameter (Empfehlungen ohne nationalen Bezug) wie auch die Parameter des deutschen nationalen Anhangs (NA-DE) sind grundsätzlich Teil der pcae-Software.

Darüber hinaus stellt pcae ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem weitere NAe aus Kopien der bestehenden NAe erstellt werden können. Dieses Werkzeug, das über ein eigenes Hilfedokument verfügt, wird normalerweise aus der Schublade des DTE[®]-Schreibtisches heraus aufgerufen. Einen direkten Zugang zu diesem Werkzeug liefert die kleine Schaltfläche hinter dem *Schraubenziehersymbol*.

zur Hauptseite 4H-EC2QB, Querschnittsbemessung

© pcae GmbH Kopernikusstr. 4A 30167 Hannover Tel. 0511/70083-0 Fax 70083-99 Mail dte@pcae.de

